SGH-i550

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatas izmantošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet īso lietošanas pamācību.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ *Skatiet*: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija, piemēram: ▶ 12. lpp. (skatiet informāciju 12. lappusē)

→ *Pēc tam*: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.** (taustiņš [⊞], pēc tam **Izklaide**, pēc tam **Mūz. atsk.**)

[ ] *Kvadrātiekavas*: tālruņa taustiņi, piemēram: [⏻] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)

< > *Leņķiekavas*: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Autortiesības un preču zīmes

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Šajā ierīcē ir programmatūra, kuru licencējis uzņēmums Symbian Ltd. © 1998–2007. Symbian un Symbian OS ir uzņēmuma Symbian Ltd. preču zīmes.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013176
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 4

Sakari 11
Zvani 11
Ziņas 13
Žurnāli 26
Sakaru iespējas 29

Multivide 34
Mūzikas atskaņotājs 34
Kamera 36
Galerija 39
Video Editor 40
Flash® Player 42
RealPlayer® 43
Ieraksti 44
PC Studio 45

Lietotāja darba efektivitāte 46
Kontakti 46
Kalendārs 50
Quickoffice® 52
Adobe® Reader® 53
Piezīmes 54

Tīkls Web 55
Web lapas pārlūkošana 55
Pārlūka uzstādījumu mainīšana 57
Grāmatzīmes pievienošana 57
Grāmatzīmes lietošana 57
Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē 58
Failu ielāde no tīkla Web 59

Savienojumi..... 60
Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana 60
Savienojuma izveide, izmantojot USB 63
Ierīces sinhronizēšana 64

Papildu programmas..... 66
Kalkulators 66
Pulkstenis 66
Konvertors 68
Voice Signal 70
GPS dati 71
Orientieri 73

Pārvaldība..... 74
Failu pārvaldība 74
Programmu pārvaldība 75
Ierīču pārvaldība 76
Aktivizācijas atslēgas pārvaldība 78
Atmiņas kartes pārvaldība 79
Savienojumu pārvaldība 80

Uzstādījumi..... 82
Vispārīgie uzstādījumi 82
Tālruņa uzstādījumi 87
Savienojuma uzstādījumi 89
Programmu uzstādījumi 92

Problēmu novēršana..... 95

Alfabētiskais rādītājs 99

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu maksimāli efektīvu ierīces darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi. Izmantojiet vismazāko skaļuma uzstādījumu, kas nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Uzmanīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai sabojāt šo ierīci.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var eksplodēt.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajām ierīcēm un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu ierīce traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Ierīces izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet ierīci ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šī ierīce var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, sadales un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neuzglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības norādījumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no ierīces lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu jūsu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo ierīci vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet ierīci medicīnisku iekārtu tuvumā

Šī ierīce var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet ierīci vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Šī ierīce var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (zemāk par 0 °C/32 °F vai augstāk par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Lietojiet ierīci uzmanīgi un pareizi

- Ierīce nedrīkst kļūt mitra — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Izvairieties no ierīces lietošanas vai uzglabāšanas putekļainās, netīrās vietās, lai novērstu kustīgo detaļu bojājumus.
- Šajā ierīcē ir sarežģīta elektronika — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet ierīci, jo krāsa var bloķēt kustīgās detaļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ierīces kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šī ierīce izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem un medicīniskajām iekārtām mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet ierīci normālā stāvoklī

Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu.

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīces remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori ar laiku izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi ārkārtas pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus ar šo ierīci. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar ārkārtas pakalpojumu dienestu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (EU) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,719 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir projektēta tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas atrodas šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju gala iekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung Mobile vietni.

nodaļa

1. Sakari

Ar šo ierīci var sūtīt un saņemt dažādu veidu zvanus un ziņas, izmantojot mobilo sakaru tīklus un internetu.

Zvani

Iepazīstieties ar ierīces zvanu funkcijām. Informāciju par zvanu pamatfunkcijām skatiet īsajā lietošanas pamācībā.

Starptautiskā numura izsaukšana

1. Divreiz nospiediet [*], lai ievietotu rakstzīmi **+** (tā aizstāj starptautisko piekļuves kodu).
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvanīšana no kontaktu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ] → **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Ritiniet līdz kontaktpersonai vai meklējiet to, ievadot dažus pirmos kontaktpersonas vārda burtus.
3. Lai izsauktu kontaktpersonas noklusējuma numuru, nospiediet [ ].

Lai atvērtu kontakta informāciju un izvēlētos citu numuru vai zvana veidu (piemēram, video), var arī nospiest kursorbumbu.

Pauzes ievietošana

Zvanot automatizētajām sistēmām, starp tālruņa numuru un citu numuru kopu var ievadīt pauzi.

Lai ievadītu pauzi, nospiediet [*] un izvēlieties pauzes veidu.

- **p** (automātiskā pauze): nospiediet [*] trīs reizes, lai ievadītu automātisko pauzi. Ierīce ieturēs divu sekunžu pauzi un pēc tam automātiski pārraidīs numurus.
- **w** (manuālā pauze): nospiediet [*] četras reizes, lai ievadītu manuālo pauzi. Pēc pauzes jānospiež <**Sūtīt**>, lai pārraidītu atlikušos numurus.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Neatbildētie zvani ir redzami ierīces displejā.

Lai atzvanītu neatbildētam zvanam,

1. Nospiediet kursorbumbu.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Nesen sastādīto numura izsaukšana

1. Lai parādītu nesen sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ].

Zvanu pāradresācija

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai tīkls šo iespēju, iespējams, nenodrošina.

Lai pāradresētu ienākošos zvanus uz citu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ] → **Uzstādīj.** → **Tālrunis** → **Pāradresācija**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz pāradresācijas veidam un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.

4. Lai pāradresētu balss zvanus, ritiniet līdz pāradresācijas vietai (pastkastei vai citam numuram) un nospiediet kursorbumbu.
5. Ja nepieciešams, ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu liegumi (bloķēšana)

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot lieguma paroli, kuru var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai liegtu ienākošos zvanus no kāda noteikta numura:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Uzstādīj.** → **Tālrunis** → **Zvanu liegumi**.
2. Ritiniet līdz lieguma veidam un nospiediet kursorbumbu.
3. Ievadiet lieguma paroli un nospiediet <**Labi**>.

> Ja trīs reizes ievadīsit nepareizu lieguma paroli, ierīce tiks bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas

Iepazīstieties ar ziņapmaiņas funkcijām. Norādījumus par teksta ievadīšanu skatiet īsajā lietošanas pamācībā. Iespēju skaidrojumus skatiet sadaļā "Sakaru iespējas" ▶ 29.

Ziņu mapes

Atverot mapi Ziņapmaiņa, tiek parādīta funkcija **Jauna ziņa** un mapju saraksts:

- **Iesūtne**: saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas;
- **Manas mapes**: ziņu veidnes un saglabātās ziņas;

- **Pastkaste**: saņemtās e-pasta ziņas; kad izveidosit pastkasti, šeit būs redzams tai piešķirtais nosaukums;
- **Melnraksti**: vēl nenosūtītas ziņas;
- **Nosūtītās ziņas**: pēdējās nosūtītās ziņas;
- **Izsūtne**: pagaidu krātuve ziņām, kas jānosūta;
- **Atskaites**: īsziņu un multiziņu piegādes atskaites; pirms sūtīšanas piegādes atskaite ir jāpieprasa ziņu iespēju izvēlnē.

- Ziņas, kas sūtītas, izmantojot Bluetooth, netiek saglabātas mapē **Melnraksti** vai **Nosūtītās ziņas**.
- Multiziņas piegādes atskaiti, iespējams, nesaņemsit, ja sūtījāt multiziņu uz e-pasta adresi.

Iesūtnes ikonas

Mapē Iesūtne līdzās ziņām ir redzamas šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Nelasīta īsziņa
	Paziņojums par multiziņu
	Nelasīta multiziņa
	Nelasīta viedziņa
	Nelasīta pakalpojumu ziņa
	Dati, kas saņemti, izmantojot Bluetooth savienojumu
	Nezināms ziņas veids

Izsūtnes statuss

Kad atrodaties ārpus uztveršanas zonas vai arī nav savienojuma ar tīklu vai e-pasta serveri, ziņas paliek mapē Izsūtne, līdz tiek atjaunots savienojums. Izsūtnes statuss norāda, kāpēc ziņa tiek turēta mapē Izsūtne.

- **Sūta**: ierīce veido savienojumu, un ziņa tūlīt tiks nosūtīta.
- **Gaida**: ziņa atrodas rindā aiz citas ziņas un tiks nosūtīta pēc iespējas drīzāk.
- **Sūtīt vēlreiz plkst. (laiks)**: ziņu neizdevās nosūtīt, un tā tiks nosūtīta norādītajā laikā. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai tūlīt nosūtītu ziņu vēlreiz.
- **Atlikta**: ziņa, kuru plānojat sūtīt vēlāk.
- **Neizdevās**: ierīce vairākkārt mēģināja nosūtīt ziņu, bet tas neizdevās.

Īsziņas

Īsziņas, kas ir garākas par 160 rakstzīmēm, tiek sūtītas kā divas vai vairākas ziņas, tādējādi var rasties papildu izmaksas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet kursorbumbu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet kursorbumbu.

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet kursorbumbu.

Ziņu ielāde no SIM kartes

Ja SIM kartē ir saglabātas īsziņas, tās pirms apskates ir jāiekopē ierīcē.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌂] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **SIM īsziņas**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt/noņemt atz.** → **Atzīmēt** (lai izvēlētos vienu) vai **Atzīmēt visu** (lai izvēlētos visas).
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Iesūtne** vai izvēlieties mapi.

Tagad ziņas var apskatīt ierīces mapē.

Multiziņas

Pirms multiziņu sūtīšanas ir jānorāda piekļuves punkts.

Piekļuves punkta uzstādīšana

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var piegādāt piekļuves punkta uzstādījumus, izmantojot viedziņu. Kā automātiski uzstādīt piekļuves punktu, izmantojot viedziņu, skatiet sadaļā "Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē" ▶ 25.

Lai manuāli uzstādītu piekļuves punktu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌂] → **Uzstādīj.** → **Savienojums** → **Piekļuves punkti**.
2. Ritiniet uz leju un nospiediet kursorbumbu, lai izvēlētos esošu piekļuves punktu, vai nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns piekļuves punkts**.
3. Uzstādiet piekļuves punkta iespējas saskaņā ar jūsu pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Multiziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet kursorbumbu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
5. Lai ievietotu esošu multivides objektu, nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt objektu** → norādiet objekta veidu. Lai izveidotu un ievietotu jaunu multivides objektu, nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt jaunu** → norādiet objekta veidu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet kursorbumbu → **Sūtīt**.

Var pievienot tikai tādus attēlus, kuru izšķirtspēja ir 176x144 vai mazāka.

Multiziņas rediģēšana

Multiziņu pirms sūtīšanas var rediģēt.

- Lai ziņas iesākumam pievienotu laukus, nospiediet **<Iespējas>** → **Adreses lauki** → norādiet lauka veidu.
- Lai mainītu ziņas izkārtojumu, nospiediet **<Iespējas>** → izvēlieties teksta novietojumu.
- Lai apskatītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** → **Apskate**.
- Lai noņemtu objektu, nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt** → norādiet objektu.

Slaidiem var pievienot attēlus, skaņas vai videoklipus, taču vienam slaidam var pievienot tikai vienu multivides veidu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet kursorbumbu.

Balss pasta klausīšanās

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs ir iepriekš uzstādījis balss pasta numuru, balss pastam var piekļūt, nospiežot un turot [**1**]. Ja balss pasta numurs nav iepriekš uzstādīts vai arī ir jāmaina balss pasta numurs:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Rīki** → **Zv. pastk.**.
2. Ievadiet sava pakalpojumu sniedzēja nodrošināto balss pasta numuru.
3. Nospiediet <**Labi**>.

Balss pastam tagad var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot [**1**].

E-pasta ziņas

Pirms e-pasta ziņu sūtīšanas vai saņemšanas ir jāizveido pastkaste.

Pastkastes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Ziņapm.** → <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **E-pasts**.
2. Ritiniet līdz **Lietotā pastkaste** un nospiediet kursorbumbu.
3. Nospiediet <**Jā**>.
4. Nospiediet kursorbumbu, lai palaistu pastkastes vedni, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jaunā pastkaste automātiski tiek parādīta mapē Ziņapmaiņa. Lai mainītu pašreizējo pastkasti, atgriezieties pie e-pasta uzstādījumiem un pārslēdziet uzstādījumu "Lietotā pastkaste" uz citu pastkasti (1. un 2. darbība).

Ja izmantojat protokolu POP3, pastkaste netiek automātiski atjaunināta, kad esat tiešsaistē. Lai skatītu jaunās ziņas, vispirms ir jāpārtrauc savienojums un pēc tam tas jāizveido no jauna.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [✉] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi vai nospiediet kursorbumbu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt** → norādiet pielikuma veidu (neobligāti).
6. Nospiediet kursorbumbu → **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un jūsu pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas apskatīšana

Atverot pastkasti, bezsaistē var apskatīt iepriekš ielādētas e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

Lai apskatītu jaunās ziņas tiešsaistē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [✉] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Savienoties**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielādēt e-pastu**.

Lai apskatītu jaunās ziņas bezsaistes režīmā:

1. Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai, kas minētas iepriekš.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvienoties**.

E-pasta pielikumu apskatīšana vai saglabāšana

CAUTION

E-pasta pielikumos (📎) var būt vīrusi, kas var sabojāt šo ierīci. Lai aizsargātu ierīci, atveriet pielikumus tikai tad, ja uzticaties to sūtītājam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Sertifikātu pārvaldība" ▶ 85.

Lai apskatītu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet **<Iespējas>** → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet kursorbumbu.

   Pielikums tiek atvērts, izmantojot atbilstošo programmu.

Lai saglabātu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet **<Iespējas>** → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

E-pasta ziņas dzēšana

E-pasta ziņas var izdzēst ne tikai no šīs ierīces, bet arī no šīs ierīces un pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu tikai no ierīces:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [✉] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst** → **Tikai no tālruņa**.

E-pasta iesākums paliks pastkastē, līdz izdzēsīsit ziņu no pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu gan no ierīces, gan no pasta servera:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [✉] → **Ziņapm.** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst** → **No tālr. un servera**.

Ja atrodaties bezsaistē, ziņas tiks izdzēstas no servera nākamreiz, kad izveidosit savienojumu. Ja izmantojat protokolu POP3, izdzēstās ziņas tiks noņemtas, kad aizvērsit pastkastes savienojumu.

Tērzēšanas ziņas

Tērzēšanas ziņas var sūtīt un saņemt, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo iespēju. Pirms tērzēšanas ziņu sūtīšanas vai saņemšanas ir jāuzstāda serveris.

Servera uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Tērzēšana**.

   Uzvednē tiek piedāvāts, vai vēlaties definēt serveri. Nospiediet <**Jā**> (ja uzvedne netiek parādīta, nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Serveri**).

2. Uzstādiet servera iespējas atbilstoši sava pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Pieteikšanās tērzēšanas serverī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Tērzēšana**.
2. Ja ierīce nemēģina automātiski pieteikties, nospiediet <**Iespējas**> → **Pieteikties**.
3. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un pēc tam nospiediet <**Labi**>.
4. Lai atteiktos, nospiediet <**Iespējas**> → **Atteikties**.

Sarunas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Tērzēšana** → **Sarunas**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna saruna** → **Ievadīt lietotāja ID** vai **Izvēl. no kontaktiem**.
3. Ievadiet lietotāja ID vai kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.

4. Sarunas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šīm iespējām:
   - **Ielikt smaidiņu**: izmantojiet kādu no iepriekš uzstādītajiem smaidiņiem.
   - **Sūtīt attēlu**: sūtiet attēlu tērzēšanas kontaktam.
   - **Reģistrēt saraksti**: ierakstiet sarunu un saglabājiet to mapē Piezīmes.
   - **Bloķēš. iespējas** → **Piev. bloķēto sar.**: bloķējiet no tērzēšanas kontakta saņemtās ziņas.
   - **Mainīt savu pieejamību**: mainiet veidu, kā parādīt sevi citiem tērzēšanas kontaktiem.
5. Lai beigtu sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt sarunu**.

Uzaicinājuma pieņemšana

Kad esat pieteicies tērzēšanas serverī un saņēmis tērzēšanas uzaicinājumu, ierīcē ir redzams paziņojums "1 jauna tērzēšanas ziņa". Lai pieņemtu uzaicinājumu, nospiediet <**Parādīt**>. Ja vienlaikus saņemat vairākus uzaicinājumus, nospiediet <**Parādīt**>, ritiniet līdz uzaicinājumam un nospiediet <**Labi**>.

Tērzēšanas kontaktu pievienošana

Tērzēšanas kontakta informāciju varat saglabāt, sarunas laikā nospiežot <**Iespējas**> → **Piev. tērz. kontakt.**. Informāciju mapē Tērzēšanas kontakti var pievienot arī, nospiežot <**Iespējas**> → **Jauns tērz. kont.**.

Tērzēšanas kontaktu apskatīšanas laikā var būt redzamas šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Kontakts ir tiešsaistē
	Kontakts ir bezsaistē
	Kontakts ir bloķēts

Ja pie kontakta vārda nav ikonas, šis kontakts nav zināms.

Tērzēšanas iespēju mainīšana

Tērzēšanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai mainītu šīs iespējas:

- **Preferences**: uzstādiet tērzēšanas kontaktu un ziņu preferences.
- **Serveri**: pievienojiet jaunu serveri vai rediģējiet esošā servera uzstādījumus.
- **Noklusētais serveris**: uzstādiet tērzēšanas noklusējuma serveri.
- **Pieteikšanās tērzēt**: uzstādiet pieteikšanās režīmu uz Automātiski vai Manuāli.

Audioziņas

Audioziņas var sūtīt kopā ar balss piezīmēm vai skaņas klipiem. Kā ierakstīt balss piezīmi vai skaņu klipu, skatiet sadaļā "Ieraksti" ▶ 44.

Audioziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [📷] → **Ziņapm.** → **Jauna ziņa** → **Audioziņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot adresātu**.
3. Ritiniet līdz adresātam un nospiediet kursorbumbu → <**Labi**>.
4. Lai ieliktu esošu skaņas klipu:
   a. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt skaņas klipu** → **No galerijas**.
   b. Ritiniet līdz skaņas klipam un nospiediet kursorbumbu (pārejiet pie 6. darbības).
5. Lai ierakstītu un ievietotu jaunu skaņas klipu:
   a. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt skaņas klipu** → **Jauns skaņas klips**.
   b. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>, lai automātiski pievienotu skaņu klipu audioziņai.

6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

Šūnu apraides ziņas

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo funkciju, varat abonēt šūnu apraides, kas nodrošina automātiskus paziņojumus un jaunākās ziņas. Lai uzzinātu par pieejamām šūnu apraidēm, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas pievienošana

Lai saņemtu tēmu nosaukumus un numurus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lai pievienotu tēmu šūnu apraides sarakstam:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Ziņapm.** → <**Iespējas**> → **Šūnu apraide**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tēma** → **Pievienot manuāli**.
3. Ievadiet tēmas nosaukumu un numuru un nospiediet <**Labi**>.

Šūnu apraides abonēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Ziņapm.** → <**Iespējas**> → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet <**Iespējas**> → **Abonēt**.

   Ierīce tagad automātiski saņems jaunās ziņas.
3. Lai atceltu abonēšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Atsaukt**.

Daži savienojumu uzstādījumi var bloķēt šūnu apraides. Lai saņemtu informāciju par atbilstošajiem savienojuma uzstādījumiem, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmu mapei un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet kursorbumbu.

Automātisko paziņojumu par jaunām šūnu apraides ziņām uzstādīšana

Lai saņemtu paziņojumu par jaunu šūnu apraides ziņu pienākšanu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Ziņapm.** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt**.
3. Lai atceltu automātisko paziņošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt atzīmi**.

Viedziņas

Ar šo ierīci var saņemt dažādu veidu viedziņas, tostarp grafiskās īsziņas, vizītkartes, zvana melodijas, operatoru logotipus, kalendāra notikumus, pārlūka grāmatzīmes un uzstādījumus. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt viedziņas, kuras varat izmantot, lai ierīcē ielādētu uzstādījumus.

Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet kursorbumbu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un saglabājiet datus vai uzstādījumus atbilstoši viedziņas veidam:
   - **Grafiskā īsziņa**: lai saglabātu mapē **Graf. īsziņas**, izvēlieties **Saglabāt**.
   - **Vizītkarte**: izvēlieties **Saglabāt vizītkarti**.

- **Zvana signāls**: lai saglabātu mapē **Galerija**, izvēlieties **Saglabāt**.
- **Operatora logo**: lai aizstātu gaidīšanas režīma logotipu, izvēlieties **Saglabāt**.
- **Kalendāra ieraksts**: izvēlieties **Saglabāt kalendārā**.
- **WAP ziņa**: izvēlieties **Piev. grāmatzīmēm**.
- **Īsziņu pakalpojuma numurs**: izvēlieties **Saglabāt**.
- **Balss pasta severa numurs**: izvēlieties **Saglab. pie kontaktiem**.
- **Piekļuves punkta uzstādījumi**: izvēlieties **Saglabāt**.
- **E-pasta uzstādījumi**: izvēlieties **Saglabāt**.

Varat saņemt arī e-pasta paziņojumu, kurā norādīts, cik daudz jaunu e-pasta ziņu ir jūsu attālajā pastkastē.

Pakalpojumu ziņas

No pakalpojumu sniedzēja var saņemt pakalpojumu ziņas, kas tiek automātiski izdzēstas, kad to derīgums ir beidzies. Pakalpojumu ziņas var apskatīt mapē Iesūtne (iespējams, ka ziņa jāielādē no pakalpojumu sniedzēja). Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu ziņām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Žurnāli

Uzziniet, kā apskatīt žurnālu informāciju par zvaniem, pakešdatiem un citiem sakaru notikumiem.

Pēdējie zvani

Varat apskatīt pēdējos zvanus un dzēst pēdējo neatbildēto zvanu, saņemto zvanu vai izsaukto numuru žurnālus.

Pēdējo zvanu žurnālu apskate

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos zvanus, saņemtos zvanus vai izsauktos numurus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet kursorbumbu.

Lai izsauktu numuru no zvanu žurnāla, ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ].

Pēdējo zvanu žurnālu dzēšana

Varat izdzēst visus pēdējo zvanu žurnālus uzreiz, vienu zvanu žurnālu vai vienu žurnālā esošu numuru.

Lai izdzēstu visus pēdējo zvanu žurnālus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst pēdējos zv**.

Lai izdzēstu vienu zvanu žurnālu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Dzēst sarakstu**.

Lai žurnālā izdzēstu vienu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [**C**].

Sarunas ilgums

Lai apskatītu pēdējās sarunas, izsauktā numura, saņemtā zvana vai visu sarunu ilgumu, nospiediet [⊞] → **Žurnāls** → **Zvanu ilgums**.

Lai nodzēstu sarunu taimerus:

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst taimerus**.
2. Ievadiet bloķēšanas kodu (noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**).

Pakešdati

Lai apskatītu nosūtīto un saņemto pakešdatu apjomu, nospiediet [⏎] → **Žurnāls** → **Pakešd. skaitīt.**.

Lai nodzēstu pakešdatu skaitītājus:

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst skaitītājus**.
2. Ievadiet bloķēšanas kodu (noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**).

Sakaru žurnāls

Varat apskatīt sakaru informāciju un filtrēt žurnālus ar sakaru žurnālu.

Sakaru žurnāla apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.

Daži notikumi, piemēram īsziņas, kas sadalītas vairākās daļās, tiek parādīti kā viens sakaru notikums.

Žurnāla notikumu filtrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Filtrs**.
4. Ritiniet līdz filtra veidam un nospiediet kursorbumbu.

Sakaru žurnāla dzēšana

Lai neatgriezeniski izdzēstu visu žurnāla saturu, nospiediet <**Iespējas**> → **Notīrīt žurnālu**.

Žurnāla ilgums

Varat mainīt laiku, cik ilgi sakaru notikumi tiek glabāti žurnālos. Pēc šī laika perioda notikumi tiek automātiski izdzēsti, lai atbrīvotu atmiņu.

Lai nodzēstu žurnāla ilgumu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Žurnāls**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt**.
4. Ritiniet līdz ilgumam un nospiediet kursorbumbu.

Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāts neviens sakaru notikums.

Sakaru iespējas

Īsziņu iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Īsziņa**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Īsziņu centri**: apskatiet visus definētos īsziņu centrus vai pievienojiet jaunu centru (nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns īsziņu centrs**).
- **Lietotais īsz. centrs**: uzstādiet īsziņu centru, kas jālieto īsziņu sūtīšanas laikā.

- **Rakstzīmju kodēšana**: uzstādiet rakstzīmju kodējuma veidu (lietojot uzstādījumu **Pilns nodrošin.**, unikodā uz pusi tiek samazināts maksimālais īsziņas garums).
- **Saņemt atskaiti**: uzstādiet, ja vēlaties saņemt atskaiti par īsziņas piegādi.
- **Ziņas derīgums**: uzstādiet ziņas derīguma ilgumu; ja ziņu nevar piegādāt noteiktajā laikā, tā tiek izdzēsta no īsziņu centra.
- **Īsziņa nosūtīta kā**: uzstādiet, lai īsziņas tiktu konvertētas citā formātā.
- **Ieteicamais savien.**: uzstādiet tīkla savienojuma veidu.
- **Atb. pa to pašu cen.**: uzstādiet, lai saņemot atbildes ziņu, tiktu izmantots tas pats ziņu centrs.

Multiziņu iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Multiziņa**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Attēla lielums**: uzstādiet multiziņām pievienoto attēlu lielumus (sūtot ziņu uz e-pasta adresi, attēla lielums tiek automātiski uzstādīts uz **Mazs**).
- **MMS izveides režīms**: uzstādiet multiziņu izveides režīmu.
- **Lietotais piekļuves p.**: uzstādiet piekļuves punktu, kas jāizmanto multiziņu sūtīšanas laikā.
- **Multivides ielāde**: uzstādiet multiziņu saņemšanas iespēju.
- **Atļaut anon. ziņas**: uzstādiet, vai jāļauj saņemt ziņas no anonīmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas**: uzstādiet, vai vēlaties saņemt vai bloķēt reklāmas.

- **Saņemt atskaiti**: uzstādiet, vai vēlaties saņemt atskaiti par ziņas piegādi.
- **Liegt sūtīt atskaites**: uzstādiet, vai jāaizliedz multiziņu piegādes atskaites.
- **Ziņas derīgums**: uzstādiet ziņas derīguma ilgumu; ja ziņu nevar piegādāt noteiktajā laikā, tā tiek izdzēsta no īsziņu centra.

E-pasta iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **E-pasts**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Pastkastes**: apskatiet definēto pastkastu sarakstu; katrai pastkastei var uzstādīt šādas iespējas:

  Savienojuma uzst.

  - **Ienākošais e-pasts**: uzstādiet ienākošā e-pasta iespējas.
  - **Izejošais e-pasts**: uzstādiet izejošā e-pasta iespējas.

Lietotāja uzstādījumi

- **Mans vārds**: uzstādiet savu lietotājvārdu.
- **Sūtīt ziņu**: uzstādiet, lai e-pasta ziņas tiktu nosūtītas tūlīt vai nākamajā reizē, kad izveidosit savienojumu ar serveri.
- **Sūtīt kopiju sev**: uzstādiet, vai jāsaglabā izejošo e-pasta ziņu kopijas.
- **Iekļaut parakstu**: izveidojiet parakstu, kas jāiekļauj e-pasta ziņās.
- **E-pasta paziņojumi**: uzstādiet, vai jaunas e-pasta ziņas saņemšanas gadījumā jāparāda ikona.

Ielādes uzstādījumi

- **E-pasta ielāde**: uzstādiet, vai jāielādē e-pasta iesākumi vai pilnas ziņas kopā ar pielikumiem (var noteikt pilno ziņu lieluma ierobežojumu).
- **Ielādes apjoms**: uzstādiet maksimālo iesākumu skaitu, kas jāielādē vienā reizē.

- **IMAP4 mapes ceļš** (IMAP4): uzstādiet ceļu uz mapi, kas tiks sinhronizēta ar serveri.
- **Mapju abonēšana** (IMAP4): veidojiet savienojumu ar pastkasti un atjauniniet mapes.

Automātiskā ielāde

- **E-pasta paziņojumi**: uzstādiet, vai jūs jāinformē par jauna e-pasta saņemšanu.
- **E-pasta ielāde**: uzstādiet, vai e-pasta ziņas automātiski jāielādē no servera.

- **Lietotā pastkaste**: uzstādiet ziņu pastkasti.

Pakalpojumu ziņu iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Pakalpojumu ziņa**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Pakalpojumu ziņas**: uzstādiet, ja vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas.
- **Ielādēt ziņas**: uzstādiet, vai jaunās pakalpojumu ziņas jāielādē automātiski vai manuāli.

Šūnu apraides ziņu iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Šūnu apraide**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Saņemšana**: uzstādiet, ja vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas.
- **Valoda**: norādiet, kādās valodās vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas (**Visas** vai **Izvēlētās**).
- **Tēmas noteikšana**: norādiet, lai automātiski tiktu saglabāts tēmas numurs, kad saņemat šūnu apraides ziņu, kas nepieder pie esošās tēmas.

Citas ziņu iespējas

Izvēlnē **Ziņapm.** nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Citi**, lai mainītu šādas iespējas:

- **Saglabāt nosūtītās**: uzstādiet, lai tiktu saglabātas nosūtīto ziņu kopijas.
- **Saglabāto ziņu skaits**: uzstādiet maksimālo skaitu ziņām, kas jāsaglabā mapē **Nosūtītās ziņas**; saglabājot jaunās ziņas, vecākās ziņas tiks izdzēstas.
- **Lietotā atmiņa**: uzstādiet atmiņas vietu, ko izmantosit ziņu uzglabāšanai.

nodaļa 2.

Multivide

Uzziniet, kā šajā ierīcē var lietot multivides programmas: Mūzikas atskaņotājs, Kamera, Galerija, Video Editor, Flash atskaņotājs, RealPlayer, Ieraksti un PC Studio.

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs atskaņo MP3 un AAC formāta mūzikas failus.

Failu pievienošana ierīcē

Ierīcē var pievienot mūzikas failus, ielādējot tos no interneta vai pārsūtot no datora, izmantojot programmu PC Studio (sk. PC Studio palīdzību), atmiņas karti microSD vai arī programmu Windows Media Player.

Failu pievienošana mūzikas bibliotēkai

Lai automātiski pievienotu failus mūzikas bibliotēkai:

1. Pievienojiet ierīcei mūzikas failus.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mūzikas bibliotēka**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jaunināt Mūzikas bibl.**.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mūzikas bibliotēka**.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jaunināt Mūzikas bibl.**.
4. Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņot**.
6. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

Darbība	Funkcija
Nospiediet kursorbumbu vai [**5**]	Apturēt vai atsākt atskaņošanu (.mmf failu atskaņošanu nevar pauzēt)
Ritiniet uz augšu vai nospiediet [**2**]	Pāriet atpakaļ
Ritiniet uz leju vai nospiediet [**8**]	Pāriet uz priekšu
Ritiniet pa labi vai pa kreisi, nospiediet [Skaļums] vai arī nospiediet [**4**] vai [**6**]	Palielināt vai samazināt skaļumu
Nospiediet [**0**]	Apturēt atskaņošanu

Pieejamas ir arī šādas iespējas:

- Lai atskaņotu ierakstus nejaušā secībā, nospiediet <**Iespējas**> → **Jaukta atskaņošana**.
- Lai vēlreiz atskaņotu ierakstu vai visus ierakstus, nospiediet <**Iespējas**> → **Atkārtošana**.
- Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāju, turpinot mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņot fonā**.

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu pielāgotu atskaņošanas sarakstu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⮌] → **Izklaide** → **Mūz. atsk.**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mūzikas bibliotēka** → **Dziesmu saraksti**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns dziesmu sar.** → norādiet atmiņas veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet kursorbumbu.
5. Ritiniet līdz jaunajam atskaņošanas sarakstam un nospiediet kursorbumbu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot dziesmas**.
7. Ritiniet līdz ierakstam un nospiediet kursorbumbu, lai ierakstu pievienotu atskaņošanas sarakstam.

Kamera

Ar šo ierīci var uzņemt digitālus fotoattēlus (jpg formātā) vai ierakstīt videoklipus (mp4 formātā).

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⮌] → **Izklaide** → **Kamera**.
2. Pagrieziet ierīci par 90° pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (pa kreisi).
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Taustiņu lietošana kameras režīmā").
4. Lai fotografētu, nospiediet kursorbumbu vai taustiņu [Kamera].

Taustiņu lietošana kameras režīmā

Darbība	Funkcija
Ritiniet pa kreisi vai pa labi	Tuvināt vai tālināt
Ritiniet uz leju	Pārslēgt videokameras režīmā
Nospiediet [**1**]	Pārslēgt no sērijas režīma uz parasto režīmu
Nospiediet [**2**]	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi
Nospiediet [**3**]	Mainīt atmiņu, kurā ir saglabāts fotoattēls
Nospiediet [**4**]	Pielāgot spilgtumu
Nospiediet [**5**]	Lietojiet automātisko fokusēšanu
Nospiediet [**6**]	Mainīt baltā balansa režīmu
Nospiediet [**7**]	Mainīt krāsas toni
Nospiediet [**8**]	Uzstādīt laika aizkavi pirms fotografēšanas
Nospiediet [*]	Skatīt pielāgojumu īsceļus
Nospiediet [**0**]	Mainīt kameras uzstādījumus (sk. sadaļu "Kamera" ▶ 93)
Nospiediet [#]	Slēpt vai rādīt ikonas ekrānā

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Izklaide** → **Galerija** → **Attēli**.
2. Ritiniet līdz attēlam un nospiediet kursorbumbu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Izklaide** → **Kamera**.
2. Pagrieziet ierīci par 90° pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (pa kreisi).

3. Ritiniet pa labi (burtciparu taustiņu virzienā), lai palaistu videokameru.
4. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Taustiņu lietošana videokameras režīmā").
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kursorbumbu vai taustiņu [Kamera].
6. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu [Kamera].

Taustiņu lietošana videokameras režīmā

Darbība	Funkcija
Ritiniet pa kreisi vai pa labi	Tuvināt vai tālināt
Ritiniet uz augšu	Pārslēgt kameras režīmā
Nospiediet [**1**]	Izslēgt vai ieslēgt skaņu
Nospiediet [**2**]	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi
Nospiediet [**3**]	Mainīt atmiņu, kurā ir saglabāts videoklips
Nospiediet [**4**]	Pielāgot spilgtumu
Nospiediet [**6**]	Mainīt baltā balansa režīmu
Nospiediet [**7**]	Mainīt krāsas toni
Nospiediet [*]	Skatīt pielāgojumu īsceļus
Nospiediet [**0**]	Mainīt kameras uzstādījumus (sk. sadaļu "Kamera" ▶ 93)
Nospiediet [#]	Slēpt vai rādīt ikonas ekrānā

Videoklipa demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊡] → **Izklaide** → **Galerija** → **Videoklipi**.
2. Ritiniet līdz videoklipam un nospiediet kursorbumbu.

Galerija

Galerijā var pārvaldīt multivides failus un straumējamās interneta saites.

Multivides faila atvēršana

1. Lai atvērtu mapi Galerija, nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Galerija**. Multivides faili tiek automātiski sakārtoti pēc faila veida.
2. Ritiniet līdz multivides mapei un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz multivides failam un nospiediet kursorbumbu.

Straumējamo interneta saišu pievienošana galerijai

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Galerija**.
2. Ritiniet līdz mapei **Straum. saites** un nospiediet kursorbumbu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna saite** → norādiet atmiņas veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet nosaukumu un Web adresi un nospiediet kursorbumbu.

Straumējamā interneta satura demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Galerija**.
2. Ritiniet līdz mapei **Straum. saites** un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz saitei un nospiediet kursorbumbu.

   Tiek palaista programma RealPlayer un parādīts jautājums, vai vēlaties izveidot savienojumu ar internetu.
4. Nospiediet <**Jā**>.

Video Editor

Izmantojot programmu Video Editor, var rediģēt vai izveidot videoklipus, kombinējot fotoattēlus vai videoklipus

Videoklipa apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet kursorbumbu.
4. Iezīmējiet jaunā videoklipa sākumu un beigas:
   - vietā, kur jāsākas videoklipam, nospiediet <**Start**>.
   - vietā, kur jābeidzas videoklipam, nospiediet <**End**>.
5. Nospiediet <**Options**> → **Settings** un mainiet video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un saglabāšanas vietu.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Options**> → **Save**.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas tālrunis to atskaņos automātiski.

Skaņas pievienošana videoklipam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet kursorbumbu.
4. Nospiediet <**Options**> → **Audio** un izvēlieties vienu no šādām iespējām:
   - **Audio dubbing**: pievienojiet kādu no saglabātajām skaņām.

- **Live dubbing**: pievienojiet skaņu, ierakstot jaunu skaņas klipu.

5. Lai pievienotu esošu skaņu, nospiediet <**Options**> → **Start dubbing** → norādiet skaņu. Lai pievienotu jaunu skaņu, nospiediet <**Options**> → **Live dubbing** un ierakstiet skaņu.

   Pēc skaņas pievienošanas tālrunis videoklipu atskaņos automātiski.

6. Nospiediet <**Options**> → **Settings** un mainiet video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un saglabāšanas vietu.

7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Options**> → **Save**.

Slaidrādes izveide

Lai izveidotu iecienītāko fotoattēlu slaidrādi, varat kombinēt fotoattēlus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Make photo movie**.

2. Izvēlieties vajadzīgos fotoattēlus un nospiediet <**Done**>.

3. Izmantojiet šādas iespējas:

   - Lai mainītu krāsas toni vai izmantotu īpašu efektu, nospiediet <**Iespējas**> → **Effect**.
   - Lai ievietotu fotoattēlu vai tekstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Insert** → **Insert photos** vai **Insert text clip**.
   - Lai mainītu veidu, kā viens videoklips vai fotoattēls tiek nomainīts uz nākamo, nospiediet <**Iespējas**> → **Transition**.
   - Lai slaidrādei pievienotu skaņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Narration** → **Insert**.
   - Lai starp attēliem iestatītu intervālus, nospiediet <**Iespējas**> → **Duration**.
   - Lai mainītu fotoattēlu secību, nospiediet <**Iespējas**> → **Move**.

- Lai mainītu video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un saglabāšanas vietu, nospiediet <**Iespējas**> → **Settings**.

4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Save**.

Maketa izveide

Lai izveidotu maketu, varat kombinēt fotoattēlus un videoklipus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Izvēlieties vajadzīgos fotoattēlus un videoklipus un nospiediet <**Done**>.

   Varat izmantot tās pašas iespējas kā fotofilmas izveides laikā. Skatiet iepriekšējo sadaļu. Papildus varat izmantot iespēju **Edit clip**, lai apgrieztu izvēlēto videoklipu vai pievienotu videoklipam skaņu.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Save**.

Flash® Player

Ierīcē ir programma Flash Player, ar kuras palīdzību var apskatīt Flash (swf) failus.

Lai apskatītu Flash failu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **Flash at.**.
2. Ritiniet līdz Flash failam un nospiediet kursorbumbu (ritiniet pa labi, lai atrastu failus, kas saglabāti atmiņas kartē).

RealPlayer®

Ierīcē ir programma RealPlayer, ar kuras palīdzību var apskatīt dažādu veidu multivides failus un straumējamo interneta saturu. RealPlayer atbalsta failus ar šādiem paplašinājumiem: 3gp, mp4, rm, ram, ra un rv.

Multivides faila demonstrēšana programmā RealPlayer

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Izklaide** → **RealPlayer**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt** → **Pēdējie klipi** vai **Saglabāts klips**.
3. Atrodiet multivides failu un nospiediet kursorbumbu.
4. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

Darbība	Funkcija
Nospiediet kursorbumbu	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Nospiediet [**5**]	Pāriet uz priekšu
Nospiediet [**0**]	Pāriet atpakaļ
Nospiediet [**2**]	Mainīt skata režīmu
Nospiediet [Skaļums]	Palielināt vai samazināt skaļumu

Straumējamā Web satura demonstrēšana programmā RealPlayer

Kad atverat saiti uz straumējamo Web saturu, izmantojot Web pārlūku, programma RealPlayer izveido buferi un demonstrē saturu (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana" ▶ 55). Pēc tam var izmantot izvēles taustiņus un skaļuma taustiņu, lai regulētu straumējamā satura iespējas.

Ieraksti

Programmu Ieraksti varat izmanot, lai ierakstītu un atskaņotu balss piezīmes un skaņas klipus.

Balss klipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏏] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kursorbumbu.
3. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet **<Apturēt>**.

   Balss klips tiek automātiski saglabāts.

Balss klipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏏] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt galeriju**.
3. Ritiniet līdz balss klipam un nospiediet kursorbumbu.

   Automātiski tiek sākta atskaņošana.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

PC Studio

PC Studio ir operētājsistēmā Windows izmantojama programma (iekļauta PC Studio kompaktdiskā), ar kuras palīdzību ierīcē var pārvaldīt personisko informāciju un sinhronizēt failus. Lai saņemtu plašāku informāciju, instalējiet programmu un skatiet PC Studio palīdzību.

PC Studio instalēšana

1. Ievietojiet PC Studio kompaktdisku datorā, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows.
2. Izvēlieties uzstādīšanas programmas valodu.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Instalēšanas laikā uzstādīšanas programma automātiski instalēs nepieciešamos USB draiverus.

PC Studio lietošana

Lai pievienotu tālruni datoram, izmantojot programmu PC Studio, ir jāmaina tālruņa USB režīms (sk. sadaļu "PC Studio lietošana" ▶ 63).

nodaļa

3. Lietotāja darba efektivitāte

Uzziniet, kā pārvaldīt kontaktus, plānot kalendāra notikumus, izveidot piezīmes un lietot programmas QuickOffice un Adobe® Reader®.

Kontakti

Uzziniet, kā lietot kontaktu kartes un grupas, lai saglabātu personisko informāciju, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un adreses.

Jaunas kontakta kartes izveide

Kontaktu kartes var saglabāt ierīces atmiņā vai SIM kartē.

Jaunas kontakta kartes izveide ierīces atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns kontakts**.
3. Ievadiet kontakta informāciju.

   Lai ievietotu papildu informācijas laukus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot datus** → norādiet datu veidu. Lai piešķirtu kontaktam attēlu, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot sīktēlu** → izvēlieties attēlu.

4. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu kontakta karti.

Jaunas kontakta kartes izveide SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **SIM kontakti** → **SIM katalogs** (SIM kartē).

3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns SIM kontakts**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu kontakta karti.

Kontakta kartes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti**.
2. Meklēšanas lodziņā ievadiet dažus pirmos kontakta nosaukuma burtus.

   Tiek parādītas kontaktu karšu saraksts, kurā ir iezīmēts nosaukums, kas visprecīzāk atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
3. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet kursorbumbu, lai atvērtu kontaktu.

Kontaktu karšu kopēšana

Lai kopētu kontaktu kartes no vienas atmiņas vietas uz citu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu:
   a. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti** (ierīces atmiņā).
   b. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti** → **<Iespējas>** → **SIM kontakti** → **SIM katalogs** (SIM kartē).
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt pie kontakt.** vai **Kopēt SIM katalogā**.

> Ja ir ievietota atmiņas karte, kontaktus var arī kopēt uz karti un pretēji: nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Uz atmiņas karti** vai **No atmiņas kartes**.

Noklusējuma numura vai adreses uzstādīšana

Dažās kontaktu kartēs var būt vairāki numuri vai adreses.

Lai piešķirtu vienu numuru vai adresi kā noklusējumu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu (sk. sadaļu "Kontaktu karšu kopēšana" ▶ 47).
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Noklusējumi**.
4. Ritiniet līdz noklusējuma veidam un nospiediet kursorbumbu.
5. Ritiniet līdz numuram vai adresei un nospiediet kursorbumbu.

Ātrā zvana numura piešķiršana kontakta kartei

Ātro zvanu numurus var piešķirt līdz pat astoņām kontaktu kartēm (no [**2**] līdz [**9**]); [**1**] ir rezervēts kā balss pasta ātrā zvana numurs.

Lai piešķirtu ātrā zvana numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌗] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz tālruņa numuram un nospiediet **<Iespējas>** → **Piešķirt ātro nr.**.
4. Ritiniet līdz ātrā zvana numuram un nospiediet kursorbumbu.

Zvana signāla piešķiršana kontakta kartei vai grupai

Zvana signālu varat piešķirt jebkurai kontakta kartei vai grupai.

Lai piešķirtu zvana signālu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌂] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktu grupai un nospiediet kursorbumbu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Zvana signāls**.
4. Ritiniet līdz zvana signālam un nospiediet kursorbumbu.

Atsevišķam kontaktam ierīce izmantos zvana signālu, kas tika pēdējais piešķirts kontakta kartei. Piemēram, ja piešķirsit zvana signālu grupai un pēc tam piešķirsit citu zvana signālu kontakta kartei, kas atrodas tajā pašā grupā, ierīce, saņemot šī kontakta zvanu, izmantos kontakta kartei piešķirto zvana signālu.

Kontaktu grupas izveide

Varat izveidot kontaktu grupas un sūtīt e-pasta ziņas vai ziņas visai grupai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌂] → **Kontakti**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz grupu sarakstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna grupa**.
4. Ievadiet nosaukumu un nospiediet kursorbumbu.
5. Ritiniet līdz jaunajai grupai un nospiediet kursorbumbu, lai atvērtu šo grupu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piev. dalībniekus**.
7. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet kursorbumbu.
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Labi**>, lai tos saglabātu grupā.

Kontaktu sinhronizēšana

Lai sinhronizētu kontaktus, izmantojot pašreizējo sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet kursorbumbu.

Kā mainīt sinhronizācijas profilus un uzstādījumus, skatiet sadaļā "Ierīces sinhronizēšana" ▶ 64.

Kalendārs

Lietojiet kalendāru, lai veidotu tikšanās, dzimšanas dienu un citu notikumu grafiku.

Kalendāra notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz datumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns ieraksts** → izvēlieties notikuma veidu:
   - **Tikšanās**: atgādinājums noteiktā laikā un datumā;
   - **Zīmīte**: parasts teksts;
   - **Jubileja**: ikgadējs atgādinātājs par noteiktu datumu;
   - **Uzdevums**: piezīme par kādu noteiktu uzdevumu.
3. Aizpildiet laukus un pielāgojiet uzstādījumus konkrētajam notikumam.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu ierakstu.

Laukā **Sinhronizācija** var norādīt, vai notikums ir **Privāts** (redzams tikai jums), **Publisks** (redzams visiem, kas pēc sinhronizācijas var piekļūt jūsu datiem) vai **Nav** (nav sinhronizēts).

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → izvēlieties skata veidu.

Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, signāls skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai apturētu signālu, nospiediet <**Pārtraukt**>. Lai apklusinātu signālu, nospiediet <**Klusums**>. Ja vēlaties, lai signāls pēc brīža atsāktu skanēt, nospiediet <**Klusums**> → <**Atlikt**> → norādiet snaudas periodu.

Kalendāra iespēju mainīšana

Jebkurā kalendāra skatā nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**, lai mainītu šīs iespējas:

- **Kalendāra signāls**: uzstādiet personalizētu signālu.
- **Signāla atlikš. laiks**: uzstādiet kalendāra signālu atlikšanas ilgumu.
- **Noklusētais skats**: uzstādiet kalendāra skatu, kas būs redzams, atverot kalendāru.
- **Nedēļa sākas ar**: uzstādiet dienu, kas nedēļas skatā būs redzama pirmā.
- **Ned. skata virsraksts**: uzstādiet nedēļas skata nosaukumu nedēļas numuram vai datumam.

Quickoffice®

Izmantojot programmu Quickoffice, ierīcē var atvērt Word, Excel un PowerPoint failus.

Quickoffice dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Asistents** → **Quickoffice**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtu programmas (Quickword, Quicksheet un Quickpoint).
3. Ritiniet līdz dokumentam un nospiediet kursorbumbu.
4. Dokumenta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Zoom (Tālummaiņa)	Palielināt kādu dokumenta daļu
Search (Meklēšanas iespējas)	Meklēt tekstu
Go to (Pāriet uz)	Pāriet uz dokumenta sākumu vai beigām
Start Autoscroll (Sākt autom. ritināšanu)	Automātiski ritināt no dokumenta sākuma līdz beigām
Resize (Mainīt izmērus)	Mainīt kolonnas vai rindas izmērus
Pan (Panorāma)	Pārvietoties pa kreisi vai pa labi
Full screen (Pa visu ekrānu)	Apskatei izmantot visu displeju

Quickoffice atjaunināšana

Izmantojot Quickmanager, var ielādēt programmu atjauninājumus, jaunus Quickoffice produktus vai īpašos piedāvājumus.

Lai atjauninātu Quickoffice:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Quickoffice**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz **Quickmanager**.
3. Ritiniet līdz Quickmanager objektam un nospiediet kursorbumbu.

Adobe® Reader®

Izmantojot programmu Adobe Reader, var atvērt un apskatīt PDF dokumentus.

Lai atvērtu PDF dokumentu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Adobe PDF**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt failu**.
3. Ritiniet līdz atmiņas veidam un nospiediet kursorbumbu.
4. Ritiniet līdz faila veidam un nospiediet kursorbumbu.
5. Ritiniet līdz failam un nospiediet kursorbumbu.

6. Dokumenta apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Tālummaiņa	Palielināt kādu dokumenta daļu
Atrast	Meklēt tekstu
Skats	Izmantot visu displeju, lai skatītu vai pagrieztu dokumentu
Iet uz	Pāriet uz citu lapu

Piezīmes

Izmantojot piezīmes, var izveidot teksta piezīmes un sinhronizēt tās ar citām ierīcēm.

Piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Piezīmes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna piezīme**.
3. Ievadiet tekstu.
4. Kad esat beidzis ievadīt tekstu, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu piezīmi.

Piezīmju sinhronizēšana ar citām ierīcēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Piezīmes**.
2. Ritiniet līdz piezīmei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet kursorbumbu.

nodaļa

4. Tīkls Web

Ierīce ļauj izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu Web, izmantojot iebūvētu Web pārlūku. Lai izveidotu savienojumu ar tīklu Web:

- Abonējiet bezvadu tīklu, kas nodrošina datu zvanus.
- Aktivizējiet SIM kartei atbilstošu datu pakalpojumu.
- Iegūstiet interneta piekļuves punktu no pakalpojumu sniedzēja.
- Definējiet tīkla Web uzstādījumus.

Jūsu tālrunī ir sākotnēji bezvadu Web piekļuves uzstādījumi. Ja nevarat izveidot savienojumu ar tīklu Web, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai ielādētu jaunus pārlūka uzstādījumus.

Web lapas pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Web**.

   Ierīcē tiek parādīts grāmatzīmju un mapju saraksts.

2. Piekļūstiet Web lapai šādi:
   - Ritiniet līdz grāmatzīmei vai mapei un nospiediet kursorbumbu.
   - Ievadiet Web adresi un nospiediet kursorbumbu.
3. Pārlūkojot Web lapu, nospiediet un turiet kursorbumbu, lai parādītu vai slēptu rīkjoslu, kurā ir šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Biežāk lietotās saites
	Pārsūtīt

Ikona	Apraksts
	Sākumlapa
	Lapas pārskats
	Ielādēt vēlreiz
	Atrast
	Pārtraukt

4. Lai aizvērtu Web savienojumu, nospiediet <**Aizvērt**>.

- Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums "Atmiņa ir pilna", aizveriet citas lietotās programmas, lai atbrīvotu sistēmas atmiņu, un pēc tam restartējiet pārlūku.
- Ikreiz, kad tiek izveidots šifrēts savienojums, ierīce parāda drošības indikatoru ( ).

Pārlūkošanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sagl. kā grāmatzīmi**: izveidojiet jaunu grāmatzīmi pašreizējai lapai.
- **Pagriezt ekrānu**: pārslēdzieties uz plato skatu.
- **Navigācijas iesp.**: skatiet nesen apmeklēto lapu ekrānuzņēmumus vai vēlreiz ielādējiet pašreizējo lapu.
- **Tuvinājuma iespējas**: tuviniet vai tāliniet Web lapu.
- **Rīki**: saglabājiet lapas, lai tās skatītu bezsaistē, nosūtiet Web lapu vai skatiet informāciju par Web lapu.
- **Atrast**: meklējiet Web lapā tekstu.

Pārlūka uzstādījumu mainīšana

Pārlūka logā nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Vispārīgi**: uzstādīt piekļuves punktu, mājas lapu, vēsturi, drošību un Java iespējas.
- **Lapa**: uzstādīt Web satura ielādēšanas un parādīšanas iespējas.
- **Konfidencialit.**: uzstādīt grāmatzīmju un sīkfailu iespējas.
- **Web saites**: uzstādīt lapas automātisko atjaunināšanu.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [🖷] → **Web**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatz. pārvaldība** → **Pievienot grāmatz.**.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu, adresi un piekļuves punktu, kā arī lietotājvārdu un paroli, ja nepieciešams.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Grāmatzīmes lietošana

Pārlūkošanas laikā var arī piekļūt grāmatzīmēm (sk. sadaļu "Grāmatzīmes pievienošana" ▶ 57). Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatzīmes**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ikona	Apraksts
	Piekļuves punkta sākumlapa
	Automātisko grāmatzīmju mape
	Lietotāja izveidotā mape
	Noklusējuma mape

Ikona	Apraksts
	Web plūsmu mape
	Grāmatzīme

Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē

Ja Web lapa ir saglabāta, tās kopiju var skatīt bezsaistē, neveidojot savienojumu ar tīklu Web. Saglabātā kopija netiek automātiski atjaunināta, tādēļ, lai ielādētu pašreizējo versiju, periodiski ir jāatjauno savienojums ar tīklu Web.

Web lapas saglabāšana

1. Izmantojiet pārlūku, lai piekļūtu Web lapai (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana" ▶ 55).
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rīki** → **Saglabāt lapu**.

   Web lapa tiek saglabāta ierīcē.

Saglabātas Web lapas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⇄] → **Web**.
2. Ritiniet līdz **Saglabātās lapas** un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz saglabātajai Web lapai un nospiediet kursorbumbu.
4. Lai atjauninātu Web lapu, nospiediet **<Iespējas>** → **Navigācijas iesp.** → **Ielādēt vēlreiz**.

Failu ielāde no tīkla Web

Ielādējot failus no tīkla Web, ierīce tos saglabā atbilstošajā galerijas mapē. Piemēram, ierīce saglabās ielādētos attēlus mapē **Attēli**.

CAUTION

Failos, kurus ielādējat no tīkla Web, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var kavēt dažu failu ielādi, kopēšanu, pārveidošanu vai pārsūtīšanu.

nodaļa 5.

Savienojumi

Uzziniet, kā pārsūtīt datus uz savu ierīci un no tās sūtīt, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju vai datora datu kabeli.

Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana

Nevar izveidot savienojumu ar citām Bluetooth bezvadu ierīcēm, ja attālums starp tām pārsniedz 10 metrus (30 pēdas). Sienas vai priekšmeti, kas atrodas starp ierīcēm, var bloķēt vai pasliktināt bezvadu savienojumu.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet līdz **Bluetooth** un nospiediet kursorbumbu.
3. Lai ierīci varētu uztvert arī citi, ritiniet līdz **Mana tālr. uztveram.** un nospiediet kursorbumbu.
4. Izvēlieties uztveramības iespēju un nospiediet kursorbumbu.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet pa labi, lai atvērtu sapāroto ierīču sarakstu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna pārota ierīce**.

Jūsu ierīce meklē un parāda Bluetooth ierīču sarakstu:

Ikona	Ierīces tips
	Mobilais tālrunis
	Dators
	Austiņas
	Automašīnas brīvroku komplekts
	Audioierīce
	Nezināma ierīce

4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet kursorbumbu.
5. Ievadiet Bluetooth patentatslēgu un nospiediet kursorbumbu.

Lai pārotu ierīci ar citu Bluetooth ierīci, abām ierīcēm jāizmanto viena un tā pati patentatslēga. Austiņām un automašīnas brīvroku komplektam var izmantot fiksēto patentatslēgu, piemēram, **0000**.

6. Lai atļautu ierīcei bez apstiprinājuma sūtīt un saņemt datus, nospiediet <**Jā**>. Pretējā gadījumā nospiediet <**Nē**>, lai pieprasītu apstiprinājumu.

Pārotas ierīces iespēju maiņa

Pāroto ierīču sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauna pārota ierīce**: meklējiet citu Bluetooth ierīci.
- **Savienot ar audioierīci**: savienojiet pārī ar austiņām vai automašīnas komplektu.
- **Piešķirt īso nos.**: uzstādiet pārotās ierīces īso nosaukumu.

- **Uzst. kā sankcion./Uzst. kā nesankc.**: uzstādiet, lai atļautu ierīcei automātiski izveidot savienojumu vai pieprasīt atļauju.
- **Dzēst**: noņemiet ierīci no saraksta.
- **Dzēst visu**: noņemiet visas sarakstā esošās ierīces.
- **Iziet**: aizveriet pāroto ierīču sarakstu.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju

1. Izvēlieties failu vai objektu, kas jāsūta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.
3. Ritiniet līdz **Pa Bluetooth** un nospiediet kursorbumbu.
4. Ritiniet līdz pārotai ierīcei un nospiediet kursorbumbu.
5. Ja nepieciešams, ievadiet patentatslēgu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju

1. Ja kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Vēlreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Akceptētie objekti tiek ievietoti jūsu iesūtnē. Ikona norāda ziņas, kas saņemtas pa Bluetooth.

Attālā SIM režīma aktivizācija

Lai lietotu attālo SIM režīmu kopā ar saderīgu automašīnas brīvroku komplektu, rīkojieties šādi:

1. Izveidojiet savienojumu ar savu ierīci no sankcionēta automašīnas brīvroku komplekta.

2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Uzstādīj.** → **Savienojums** → **Bluetooth** → **Attālais SIM režīms** → **Ieslēgts**.

   Tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot ierīces SIM karti.

Lai to deaktivizētu, nospiediet [⏻] → **Iziet no att. SIM rež.**.

Savienojuma izveide, izmantojot USB

Noklusējuma darbības uzstādīšana USB savienojumam

Lai uzstādītu, ka ierīce veic noklusējuma darbību, ja to savienojat ar datoru, izmantojot datora datu kabeli:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Savienoj.** → **USB**.
2. Uzstādiet noklusēto USB režīmu (**Multivides atsk.**, **PC Studio** vai **Datu pārsūtīšana**).

Var arī uzstādīt, lai ierīce noklusējuma USB režīma vietā izmantotu uzstādījumu **Prasīt pievienojot**. Ja lietojat šo uzstādījumu, tālrunis piedāvās izvēlēties USB režīmu ikreiz, kad izveidosit savienojumu ar datoru.

PC Studio lietošana

1. Mainiet USB savienojumu uz **PC Studio**.
2. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Palaidiet programmu PC Studio un pārvaldiet personiskos datus un multivides failus.

   Plašāku informāciju skatiet programmas PC Studio palīdzībā.

Sinhronizēšana ar Windows Media Player

Mūzikas failus var kopēt ierīcē, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Mainiet USB savienojumu uz **Multivides atsk.**.
2. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Ja datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt digitālos multivides failus šajā ierīcē).
4. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start sync** (Sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet ierīci no datora.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti.
2. Mainiet USB savienojumu uz **Datu pārsūtīšana**.
3. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai skatītu failus**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet ierīci no datora.

Ierīces sinhronizēšana

Uzziniet kā sinhronizēt savas ierīces datus ar datorā vai citā bezvadu ierīcē esošajiem datiem.

Jauna sinhronizācijas profila izveide

Ierīcē ir sinhronizācijas profils, kas paredzēts programmai PC Studio. Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Sinhroniz.**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns sinhroniz. profils**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai kopētu esošā profila uzstādījumus vai <**Nē**>, lai definētu jaunus uzstādījumus.
4. Definējiet šādas iespējas:
   - **Sinhr. profila nosauk.**: uzstādīt profila nosaukumu.
   - **Programmas**: uzstādīt sinhronizējamās programmas.
   - **Savien. uzstādījumi**: uzstādīt iespējas savienojuma izveidei ar tīklu.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai saglabātu jauno profilu.

Datu sinhronizēšana

1. Savienojiet ierīci ar citu Bluetooth bezvadu ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī" ▶ 60).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Savienoj.** → **Sinhroniz.**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sinhronizācija**.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz ierīcei un nospiediet kursorbumbu.

   Ierīces ekrāna apakšdaļā tiek parādīts norises rādītājs.

Pabeidzot sinhronizāciju, varat nospiest <**Iespējas**> → **Skatīt žurnālu**, lai skatītu mainīto datu sarakstu.

nodaļa

6. Papildu programmas

Uzziniet kā izmantot kalkulatoru, pulksteni, konvertoru, Voice Signal, GPS datus un orientierus.

Kalkulators

Lai izmantotu kalkulatoru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Kalkulat.**.
2. Izmantojiet burtciparu taustiņus un navigācijas taustiņu, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

> Lai ievadītu decimālatdalītāju, nospiediet [#]. Nospiediet [**C**], lai nodzēstu rezultātu. Nospiediet [*], lai pārslēgtu funkcijas.

3. Veicot aprēķinus, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Pēdējais rezultāts**: ievietojiet pēdējā aprēķina rezultātu.
   - **Atmiņa**: saglabājiet, izvēlieties vai nodzēsiet kalkulatora pagaidu atmiņu.
   - **Notīrīt ekrānu**: nodzēsiet visus ekrānā redzamos aprēķinus.

Pulkstenis

Pulksteņa programmā var regulēt pulksteņa uzstādījumus, uzstādīt modinātāja signālus un izveidot pasaules pulksteni.

Pulksteņa uzstādījumu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** (sk. sadaļu "Datums, laiks" ▶ 84).

Jauna signāla uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz signālu skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns signāls**.
4. Uzstādiet signāla datus.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, nospiediet <**Beigt**>, lai pārtrauktu signālu, vai <**Atlikt**>, lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika. Signālu var aizkavēt (atlikt) līdz piecām reizēm.

Pašreizējā profila uzstādījums neietekmēs modinātāja signāla skaļumu.

Pasaules pulksteņa izveide

Izmantojot pasaules pulksteni, var pārraudzīt laiku citā pilsētā vai valstī.

Lai izveidotu pasaules pulksteni,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot pilsētu**.

4. Ritiniet līdz pilsētai un nospiediet kursorbumbu vai ievadiet pilsētas nosaukuma dažus pirmos burtus, lai meklētu sarakstā.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai pievienotu papildu pilsētas.
6. Kad esat beidzis pilsētu pievienošanu, nospiediet <**Iziet**>.

Konvertors

Izmantojot konvertoru, var pārvērst mērvienības vai konvertēt valūtas no vienas vienības citā. Lai konvertētu valūtas, vispirms jāuzstāda pamatvalūta un maiņas kurss.

Valūtu un maiņas kursu pievienošana

Pamatvalūtas vērtība vienmēr ir 1. Jāievada citu valūtu maiņas kurss, jo tās attiecas uz vienu pamatvalūtas vienību. Maiņas kurss bieži mainās. Lai nodrošinātu precīzu konvertēšanu, jāievada pašreizējais maiņas kurss.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Asistents** → **Konvert.**.
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Valūtu kursi**.
4. Ritiniet līdz valūtai un nospiediet <**Iespējas**> → **Pārdēvēt valūtu**.
5. Ievadiet pamatvalūtas nosaukumu un nospiediet kursorbumbu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Norādīt pamatvalūtu**.
7. Nospiediet kursorbumbu, lai apstiprinātu.

Lai pievienotu citas valūtas un maiņas kursus:

1. Atkārtojiet no 1. līdz 4. darbībai.
2. Ievadiet jaunās valūtas nosaukumu un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz jaunajai valūtai un ievadiet maiņas kursu.

Valūtu konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⇄] → **Asistents** → **Konvert.**.
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, kas jākonvertē.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet daudzumu, kas jākonvertē.
5. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, uz kuru jākonvertē.

   Ierīce parāda konvertēšanas rezultātu.

Mērvienību pārvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⇄] → **Asistents** → **Konvert.**.
2. Ritiniet pa labi, lai mainītu mērvienības veidu.
3. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pamatvērtību.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet pamatdaudzumu.
5. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pārvēršanas vienību.

   Ierīcē tiek parādīts pārvēršanas rezultāts.

Voice Signal

Izmantojot balss signālu, ar balss komandām var veikt zvanus, ielādēt kontakta informāciju, palaist programmas un sūtīt īsziņas.

Vārda izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Voice Signal**.

   Atskanēs frāze "Say a command (Nosauciet komandu)".

2. Pēc signāla izrunājiet vārdu "Call (Zvanīt)" un nosauciet personas vārdu, ar kādu tā ir saglabāta kontaktos.

3. Ja ir saglabāti līdzīgi vārdi, ierīce parāda 3 atbilstošākos kandidātus un atkārto komandai visatbilstošāko vārdu un numuru.

4. Ja vārds vai numurs nav tas, kuram vēlaties zvanīt, sakiet "No (Nē)" un atkārtojiet vārdu, līdz izdzirdat to, ko vēlaties.

5. Kad dzirdat pareizo vārdu, sakiet "Yes (Jā)".

Kontaktu meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Voice Signal**.

   Atskanēs frāze "Say a command (Nosauciet komandu)".

2. Pēc signāla izrunājiet vārdu "Look up (Meklēt)" un nosauciet kontakta kartē saglabāto vārdu un pēc tam — uzvārdu.

3. Ja ir saglabāti līdzīgi vārdi, tālrunis parāda 3 atbilstošākos kandidātus un atkārto komandai visatbilstošāko vārdu un numuru.

4. Ja vārds vai veids nav tas, kuru vēlaties atrast, sakiet "No (Nē)" un atkārtojiet vārdu, līdz izdzirdat to, ko vēlaties.

5. Kad dzirdat pareizo vārdu, sakiet "Yes (Jā)".

Programmu atvēršana ar balss palīdzību

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Voice Signal**.

   Atskanēs frāze "Say a command (Nosauciet komandu)".

2. Izrunājiet vārdu "Open (Atvērt)" un nosauciet programmas nosaukumu.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Voice Signal**.

   Atskanēs frāze "Say a command (Nosauciet komandu)".

2. Sakiet "Send SMS (Sūtīt īsziņu)" un nosauciet adresāta vārdu.

   Kad atveras redaktors ar ievadīto adresātu, ievadiet īsziņas tekstu.

GPS dati

Var apskatīt GPS datus, lai veiktu navigāciju, parādītu atrašanās vietu vai pārraudzītu ceļojuma datus. Lai lietotu GPS datus, vispirms ir jāaktivizē pozicionēšanas metode, izmantojot bezvadu Bluetooth savienojumu vai bezvadu tīkla savienojumu.

Informāciju par mobilo navigāciju meklējiet vietnē http://samsung.navigon.com. Atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams.

Pozicionēšanas metodes aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **GPS dati**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pozicionēšanas uzstād.**.

3. Ritiniet līdz pozicionēšanas metodei (**Integrated GPS**, **Bluetooth GPS** vai **Nosaka tīkls**) un nospiediet **<Iespējas>** → **Aktivizēt**.

Aktivizējot Bluetooth GPS, jāveic pārošana ar Bluetooth ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī" ▶ 60). Kad pozicionēšanas metode ir aktivizēta, palaižot GPS datus, ierīce mēģinās atvērt šo savienojumu.

Navigācija, izmantojot GPS datus

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Ritiniet līdz **Navigācija** un nospiediet kursorbumbu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādīt galamērķi** → **Koordinātas**.
4. Ievadiet sava galamērķa platuma un garuma grādus un nospiediet kursorbumbu.

   Ierīce parādīs galamērķa virzienu, pašreizējo ātrumu un ceļojuma ilgumu.
5. Lai pārtrauktu GPS navigāciju, nospiediet **<Iespējas>** → **Beigt naviģēšanu**.

Pašreizējās pozīcijas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Ritiniet līdz **Pozīcija** un nospiediet kursorbumbu.

Ceļojuma datu pārraudzība

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Ritiniet līdz **Veiktais attāl.** un nospiediet kursorbumbu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt**.

   Ierīce meklēs ceļojuma datus, ieskaitot attālumu, laiku un ātrumu.

4. Lai pārtrauktu ceļojuma datu pārraudzīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt**.

Orientieri

Izmantojot orientierus, var saglabāt pašreizējo atrašanās vietu vai manuāli ievadīt jaunas atrašanās vietas.

Lai pievienotu orientieri:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Orientieri**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns orientieris** → **Pašreizējā pozīcija** vai **Ievadīt manuāli**.

   Lai automātiski pievienotu pašreizējo atrašanās vietu, ierīcē jābūt aktīvam savienojumam.

3. Ja nepieciešams, ievadiet orientiera datus.
4. Kad esat pabeidzis orientiera informācijas ievadīšanu, nospiediet <**Gatavs**>.

nodaļa

7. Pārvaldība

Iemācieties pārvaldīt failus, programmas, ierīces konfigurācijas, aktivizēšanas atslēgas un savienojumus.

Failu pārvaldība

Izmantojot failu pārvaldības funkciju, var meklēt un organizēt failus vai mapes.

Faila vai mapes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Failu pārv.**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atrast**.
3. Ritiniet līdz atmiņas tipam un nospiediet kursorbumbu.
4. Meklēšanas laukā ievadiet tekstu un nospiediet kursorbumbu.
5. Lai atvērtu failu vai mapi, izmantojot meklēšanas rezultātus, ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet kursorbumbu.

Jaunas mapes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Failu pārv.**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna mape**.
3. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet kursorbumbu.

Faila pārvietošana uz mapi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Asistents** → **Failu pārv.**.
2. Ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet **<Iespējas>** → **Pārvietot uz mapi**.

3. Ritiniet līdz mapei un nospiediet kursorbumbu.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz apakšmapei un nospiediet kursorbumbu.
5. Nospiediet kursorbumbu.

Programmu pārvaldība

Ierīce atbalsta programmas, kas paredzētas Symbian OS un Java platformai, Micro Edition (J2ME™). Ierīce neatbalsta programmas, kas paredzētas citām operētājsistēmām vai Java platformām (ieskaitot PersonalJava™). Lai ierīcē ielādētu programmas, sk. sadaļu "Failu ielāde no tīkla Web" ▶ 59.

Jaunas programmas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Instalācijas** → **Pr. pārvalde**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Instalēt**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos ieteikumus un norādījumus.

> Instalēšanas laikā programmu pārvaldības funkcija automātiski mēģina pārbaudīt programmas ciparparakstus un sertifikātus un parāda brīdinājumu, ja programma neatbilst parastajām drošības prasībām. Lai aizsargātu ierīci un datus, neinstalējiet programmas, kurām nav derīgu ciparparakstu vai sertifikātu.

Instalēšanas iespēju maiņa

Programmu pārvaldības izvēlnē nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Progr. instalēšana**: uzstādīt, lai instalēšana tiktu atļauta vai bloķēta.

- **Tiešs. sertif. pārb.**; uzstādīt, lai programmu instalēšanas laikā pārbaudītu tiešsaistes sertifikātus.
- **Noklusētā Web adr.**: uzstādīt noklusējuma Web adresi, lai tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus.

Programmas noņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Instalācijas** → **Pr. pārvalde**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.

Ierīču pārvaldība

Šī funkcija ir atkarīga no tīkla un to, iespējams, nenodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ja tā ir pieejama, ierīču pārvaldības funkcija ļauj pakalpojumu sniedzējam palīdzēt ierīces konfigurēšanā. Lai sāktu konfigurēšanu, jādefinē servera profils.

Servera profila definēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns serv. profils**.
3. Uzstādiet tālāk minētās servera iespējas atbilstoši pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem norādījumiem:
   - **Servera nosaukums**: piešķirt servera nosaukumu.
   - **Servera ID**: uzstādīt attālā servera ID.

- **Servera parole**: uzstādīt paroli, ko ierīču pārvaldības funkcija izmanto ierīces sinhronizēšanai.
- **Piekļuves punkts**: uzstādīt piekļuves punktu.
- **Resursdatora adrese**: uzstādīt resursservera Web adresi.
- **Ports**: uzstādīt portu, kas jāizmanto ierīču pārvaldības funkcijai.
- **Lietotājvārds**: uzstādīt šī profila lietotājvārdu.
- **Parole**: uzstādīt šī profila paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu**: uzstādīt, lai atļautu serverim konfigurēt ierīci.
- **Autom. akceptēt visu**: uzstādīt, lai automātiski akceptētu jaunos konfigurēšanas pieprasījumus.
- **Tīkla autentifikācija**: uzstādīt, lai pieprasītu tīkla autentifikāciju.

4. Pabeidzot iespēju uzstādīšanu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Konfigurēšanas sesijas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⌂] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Ritiniet līdz servera profilam un nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt konfigurēt**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet kursorbumbu.

Aktivizācijas atslēgas pārvaldība

Ielādējot ciparisko saturu, vietnē, iespējams, būs jāiegādājas aktivizēšanas atslēga, ar kuru var piekļūt failam.

Aktivizēšanas atslēgu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Aktiv. atsl.**.
2. Ritiniet līdz mapei un nospiediet kursorbumbu:
   - **Derīgās**: visas derīgās aktivizēšanas atslēgas.
   - **Nederīgās**: noilgušas aktivizēšanas atslēgas.
   - **Nelietotās**: multivides failu aktivizēšanas atslēgas, kas vairs netiek uzglabātas ierīcē.
3. Ritiniet līdz aktivizēšanas atslēgai un nospiediet kursorbumbu.

Noilgušas aktivizēšanas atslēgas atjaunošana

Kad aktivizēšanas atslēgai beidzas derīguma termiņš, iespējams, jāiegādājas multivides faila papildu izmantošanas tiesības.

Lai atjaunotu aktivizēšanas atslēgu, kurai beidzies derīguma termiņš:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞] → **Rīki** → **Aktiv. atsl.**.
2. Ritiniet līdz **Nederīgās** un nospiediet kursorbumbu.
3. Ritiniet līdz aktivizēšanas atslēgai un nospiediet <**Iespējas**> → **Saņemt jaunu atslēgu**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atmiņas kartes pārvaldība

Izmantojot atmiņas kartes pārvaldības funkciju, var dublēt un atjaunot datus, aizsargāt atmiņas karti ar paroli vai skatīt atmiņas datus. Pirms atmiņas kartes pirmās izmantošanas reizes tā ir jāformatē.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīce atbalsta failu sistēmu FAT16 vai FAT32.

1. Ievietojiet atmiņas karti (sk. īso lietošanas pamācību).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Atmiņa**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Formatēt atm. karti**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Datu dublēšana atmiņas kartē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Dublēt tālr. atmiņu**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Datu atjaunošana no atmiņas kartes

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏎] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atjaunot no kartes**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Ierīces, kas neatbalsta šo funkciju, piemēram, personālie datori, nevar nolasīt karti, ja ir aktivizēta paroles aizsardzība. Noņemiet kartei paroles aizsardzību, lai izmantotu to kopā ar šīm ierīcēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādīt paroli**.
3. Ievadiet un apstipriniet paroli (līdz 8 rakstzīmēm).
4. Lai noņemtu paroli, nospiediet <**Iespējas**> → **Noņemt paroli**. Ierīce piedāvās vēlreiz ievadīt un apstiprināt paroli.

Atmiņas datu apskate

Lai skatītu izmantoto un pieejamo atmiņas kartes atmiņu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Asistents** → **Atmiņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atmiņas dati**.

Savienojumu pārvaldība

Izmantojot savienojumu pārvaldības funkciju, var skatīt datu savienojumu datus un aizvērt atvērtos savienojumus.

Savienojumu datu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Savienoj.** → **Sav. pārv.**.

2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Dati**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Nosauk.**: pašreizējais piekļuves punkts vai modems (ja izmantojat iezvanpieeju).
   - **Nesējs**: datu savienojuma tips.
   - **Statuss**: savienojuma statuss.
   - **Kopā**: kopējais saņemto un nosūtīto datu apjoms.
   - **Saņemti**: saņemto datu apjoms.
   - **Nosūtīti**: nosūtīto datu apjoms.
   - **Ilgums**: laika periods, kurā savienojums bija atvērts.
   - **Ātrums**: pašreizējie augšupielādēšanas un ielādēšanas ātrumi.
   - **Piekļ. p.**: izmantojamā piekļuves punkta nosaukums.
   - **Kopējs**: programmu skaits, kas izmanto vienu un to paša savienojumu.

Savienojuma aizvēršana un atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⇄] → **Savienoj.** → **Sav. pārv.**.
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Atvienot**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.

nodaļa

8. Uzstādījumi

Iepazīstiet savas ierīces uzstādījumus. Lai piekļūtu ierīces uzstādījumiem:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⚙] → **Uzstādīj.**.
2. Ritiniet līdz kategorijai (**Vispārīgi**, **Tālrunis**, **Savienojums** vai **Programmas**) un nospiediet kursorbumbu.

> Dažiem uzstādījumiem var arī piekļūt no citām izvēlnēm: nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.

Vispārīgie uzstādījumi

Personalizēš.

Regulējiet displeja izskatu un darbību, gaidīšanas režīmu, signālus un valodu (informāciju par **Motīvi** uzstādījumiem sk. īsajā lietošanas pamācībā).

Displejs

- **Spilgtums**: uzstādīt displeja spilgtumu.
- **Fonta lielums**: uzstādīt displejā redzamā teksta lielumu.
- **Sveiciens vai simbols**: uzstādīt teksta piezīmi vai attēlu, kas jāparāda, ieslēdzot ierīci.
- **Apgaismojuma ilgums**: uzstādīt apgaismojuma aptumšošanās aizkaves laiku.
- **Aptumšojuma laiks**: uzstādīt aptumšotā apgaismojuma izslēgšanās aizkaves laiku.

Gaidīšanas režīms

- **Aktīvais režīms**: uzstādīt, lai gaidīšanas režīmā tiktu parādīti programmu īsceļi un kalendāra notikumi.
- **Īsceļi**: uzstādīt gaidīšanas režīma izvēles taustiņu īsceļus.

- **Aktīvā režīma progr.**: uzstādīt programmu īsceļus, kas jāparāda gaidīšanas režīmā.

Signāli

- **Zvana signāls**: uzstādīt ienākošo balss zvanu signālu.
- **Videozvana signāls**: uzstādīt ienākošo videozvanu signālu.
- **Zvana veids**: uzstādīt zvana veidu.
- **Zvana skaļums**: uzstādīt zvana signālu un ziņu signālu skaļumu.
- **Ziņas signāls**: uzstādīt ienākošo īsziņu vai multiziņu signālu.
- **E-pasta saņ. signāls**: uzstādīt ienākošo e-pasta ziņu signālu.
- **Kalendāra signāls**: uzstādīt kalendāra notikumu signālu.
- **Pulksteņa signāls**: uzstādīt modinātāja signālu.
- **Vibrozvans**: uzstādīt ienākošo balss zvanu un īsziņu vai multiziņu vibrozvanu.
- **Taustiņu signāli**: uzstādīt taustiņu toņu skaļumu.
- **Brīdinājuma signāli**: uzstādīt, lai ierīce atskaņotu brīdinājuma signālu (piemēram, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis).

Valoda

- **Tālruņa valoda**: uzstādīt displeja valodu (visām izvēlnēm un programmām).
- **Rakstības valoda**: uzstādīt ziņu rakstīšanas valodu (visiem teksta redaktoriem un vārdnīcām).
- **Jutīgā teksta ievade**: ieslēdziet vai izslēdziet jutīgo teksta ievadi (visiem teksta redaktoriem).

Kursorbumbas jutība

Pielāgojiet kursorbumbas jutības līmeni, lai labāk atpazītu veiktās darbības.

Datums, laiks

Regulējiet datuma, laika un signālu izskatu un darbību.

- **Laiks**: uzstādīt pašreizējo laiku (nospiediet [**C**], lai pārslēgtos no priekšpusdienas uz pēcpusdienu un pretēji).
- **Laika josla**: uzstādīt laika joslu.
- **Datums**: uzstādīt pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: uzstādīt datuma parādīšanas formātu.
- **Datuma atdalītājs**: uzstādīt datuma atdalītāju.
- **Laika formāts**: uzstādīt laika formātu.
- **Laika atdalītājs**: uzstādīt laika atdalītāju.
- **Pulksteņa tips**: uzstādīt parādāmā pulksteņa tipu.
- **Pulksteņa signāls**: uzstādīt modinātāja signālu.
- **Signāla atlikšanas laiks**: uzstādīt atkārtošanās signāla laika aizkavi.
- **Darbdienas**: uzstādīt tās nedēļas dienas, kad jāatskaņo signāli.
- **Tīkla operatora laiks**: uzstādīt, lai tīkls automātiski atjauninātu laiku un datumu.

Papildinājums

Uzstādiet, vai ierīcei kā noklusējuma papildinājums ir jāizmanto austiņas vai bezvadu automašīnas komplekts: nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādīt kā standartu**. Varat mainīt šādus papildinājumu uzstādījumus:

- **Noklusētais profils**: uzstādīt papildinājuma noklusējuma profilu.
- **Automātiskā atbilde**: uzstādīt, lai papildinājums automātiski atbildētu uz ienākošajiem zvaniem (ja savienots ar ierīci).

Drošība

Uzstādiet drošības kodus un pārvaldiet drošības sertifikātus vai drošības moduļus.

Tālrunis un SIM karte

- **PIN koda piepras.**: uzstādīt, lai ierīce ikreiz pieprasītu PIN kodu, kad tā tiek ieslēgta.
- **PIN kods**: uzstādīt ierīcei PIN kodu.
- **PIN2 kods**: uzstādīt PIN2 kodu (pieejams atsevišķām SIM kartēm).
- **Autom. bloķēš. periods**: uzstādīt ierīces automātiskās bloķēšanās laika aizkavi.
- **Bloķēšanas kods**: uzstādīt ierīces bloķēšanas kodu.
- **Aut.taust.bloķ.** - uzstādiet, lai tālrunis automātiski bloķē taustiņus, kad displejs tiek izslēgts.
- **Bloķēt, ja maina SIM**: uzstādīt, lai ierīce tiktu automātiski bloķēta, ja tiek nomainīta SIM karte.
- **Slēgtā lietotāju gr.**: uzstādīt, lai ierīce liegtu zvanus uz/no izvēlētās lietotāju grupas numuriem.
- **Apstiprināt SIM pak.**: uzstādīt, vai ierīcei ir jāparāda apstiprinājuma ziņa, ja tiek izmantots SIM pakalpojums.

Sertifikātu pārvaldība

Ierīce izmanto ciparsertifikātus, lai pārbaudītu dažādu tiešsaistes pakalpojumu un programmatūras identitāti un autentiskumu. Šie sertifikāti palīdz saglabāt personisko datu drošību un ļauj izvairīties no vīrusiem un citām bīstamām programmatūrām. Sertifikātu pārvaldības izvēlnē var apskatīt sertifikātu datus, dzēst sertifikātus vai mainīt šādus uzticamības uzstādījumus:

- **Internets**: uzstādīt, lai ierīce pārbaudītu Web serverus, kas izmanto šo sertifikātu.

- **Tiešs. sertif. pārb.**: uzstādīt, lai ierīce pārbaudītu, vai sertifikāts neatrodas anulēto sertifikātu sarakstā.
- **VPN**: uzstādīt, vai ierīcei ir jāpārbauda VPN savienojumi, kas izmanto šo sertifikātu.

Drošības modulis

Pārvaldiet ierīces drošības moduļus.

Pozicionēšana

Regulējiet metodes un serverus, ko ierīce izmanto, lai ielādētu globālās pozicionēšanas informāciju.

Pozicionēš. metodes

- **Integrated GPS** (Integrētais GPS): uzstādīt, vai ierīcei ir jāizmanto iekšējais GPS, lai ielādētu globālo vietas noteikšanas informāciju.
- **Bluetooth GPS**: uzstādīt, vai ierīcei ir jāizmanto Bluetooth funkcija, lai ielādētu globālās pozicionēšanas informāciju.
- **Nosaka tīkls**: uzstādīt, vai ierīcei ir jāizmanto mobilo sakaru tīkls, lai ielādētu globālās pozicionēšanas informāciju.

Pozicionēšanas serveris

- **Piekļuves punkts**: uzstādīt globālās pozicionēšanas servera piekļuves punktu.
- **Servera adrese**: uzstādīt globālās pozicionēšanas servera Web adresi.

Rūpnīcas uzst.

Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. Lai ierīcē atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, tajā jāievada bloķēšanas kods. Pēc šī koda ievadīšanas ierīce tiks restartēta.

Tālruņa uzstādījumi

Zvans

Regulējiet, kā ierīcei ir jāapstrādā zvani, kuriem ir norādīti zvanītāja ID, zvanu gaidīšanas, ātro numuru un citi zvanu uzstādījumi.

- **Sūtīt savu numuru**: uzstādīt, vai jūsu numurs ir jāsūta atkarībā no preferencēm vai tīkla uzstādījumiem.
- **Zvanu gaidīšana**: uzstādīt, lai sarunas laikā brīdinātu jūs par ienākošo zvanu.
- **Atteikt zvanu ar SMS**: uzstādīt, vai noraidītajiem zvanītājiem ir jāsūta īsziņa.
- **Ziņas teksts**: uzstādīt ziņu, kas jāsūta noraidītajiem zvanītājiem.
- **Videozvana attēls**: uzstādīt videozvana laikā izmantojamo attēlu.
- **Autom. pārzvanīšana**: uzstādīt, lai automātiski pārzvanītu uz nesavienotā zvana numuru.
- **Rādīt sarunas ilgumu**: uzstādīt, lai parādītu sarunas ilgumu.
- **Info pēc zvana**: uzstādīt, lai pēc zvana parādītu informācijas kopsavilkumu.
- **Ātrie numuri**: uzstādīt, lai atļautu ātros numurus.
- **Atbilde ar jebk.taust.**: uzstādīt, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu (izņemot [Skaļums], [ⓘ] un [📞]).
- **Signāls sarunas laikā**: uzstādīt, lai, sarunas laikā saņemot ziņu, atskanētu signāls.
- **Skaļuma taustiņš sānā**: norādīt, vai ar taustiņu [Skaļums], ja tas tiek nospiests ienākoša zvana laikā, ir jāizslēdz zvana signāla skaņa vai jāatsaka zvani.
- **Izmantotā līnija**: ja SIM karte atbalsta divas līnijas, uzstādīt vienu līniju kā izejošo zvanu un īsziņu noklusējuma līniju.

Pāradresācija

Novirziet ienākošos zvanus uz citu numuru. Pāradresējot zvanus, jānorāda pāradresēto zvanu saņemšanas numurs vai laika aizkave.

Balss zvani

- **Visi balss zvani**: uzstādīt, lai pāradresētu visus balss zvanus.
- **Ja aizņemts**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus notiekošās sarunas laikā.
- **Ja neatbild**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, uz kuriem neesat atbildējis.
- **Ja nav sasniedzams**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas.
- **Ja nav pieejams**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, ja ierīce ir izslēgta.

Datu un video zvani

- **Visi datu un video zvani**: uzstādīt, lai pāradresētu visus datu un video zvanus.
- **Ja aizņemts**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus notiekošas sarunas laikā.
- **Ja neatbild**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, kuriem netiek atbildēti.
- **Ja nav sasniedzams**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas.
- **Ja nav pieejams**: uzstādīt, lai pāradresētu zvanus, ja ierīce ir izslēgta.

Zvanu liegumi

- **Izejošie zvani**: uzstādīt, lai liegtu visus izejošos zvanus.
- **Starptautiskie zvani**: uzstādīt, lai liegtu zvanus uz starptautiskajiem numuriem.

- **Starpt., izņemot mājas**: uzstādīt, lai liegtu starptautiskos zvanus uz citām valstīm, izņemot mītnes valsti.
- **Ienākošie zvani**: uzstādīt, lai aizliegtu visus ienākošos zvanus.
- **Ienākošie zv. ārzemēs**: uzstādīt, lai liegtu ienākošos zvanus, ja atrodaties ārpus mītnes zemes pakalpojumu zonas.

Tīkls

Regulējiet tīkla režīmus un izvēles metodes.

- **Tīkla režīms**: uzstādīt, lai ierīce darbotos UMTS vai GSM tīklā, vai arī norādīt, lai tā darbotos abos tīklos (duālais režīms).
- **Operatora izvēle**: uzstādīt, lai ierīce automātiski vai manuāli izvēlētos mobilo sakaru tīklu sarakstu.

Lai saņemtu cita tīkla pakalpojumus, jāizvēlas tāds, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīklu.

- **Šūnas info parādīš.**: uzstādīt, lai ierīce norādītu, ja tā tiek lietota mikrokanālu mobilo sakaru tīklā.
- **Operatora iestatījumi**: pārbaudiet pakalpojumu sniedzēju atbilstoši izmantojamajai SIM kartei.

Savienojuma uzstādījumi

Bluetooth

Regulējiet bezvadu Bluetooth funkciju.

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth funkciju.
- **Mana tālr. uztveram.**: parādīt vai slēpt savu tālruni no citām Bluetooth ierīcēm un uzstādīt laiku, cik ilgi citas Bluetooth ierīces to var uztvert.
- **Mana tālruņa nos.**: uzstādīt tālruņa nosaukumu.

- **Attālais SIM režīms**: aktivizējiet attālo SIM režīmu, lai veiktu zvanu, izmantojot ierīcei pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

USB

Regulējiet ierīces darbību, kad tā tiek pievienota datoram.

- **USB režīms**: uzstādīt **Multivides atsk.** (lai, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player, kopētu multivides failus), **PC Studio** (lai sinhronizētu failus, izmantojot programmu PC Studio) vai **Datu pārsūtīšana** (lai pārsūtītu failus, izmantojot atmiņas karti).
- **Prasīt pievienojot**: uzstādīt, lai ierīce vaicātu, kurš no režīmiem jāizmanto, kad izveidojat savienojumu ar datoru.

Piekļuves punkti

Regulējiet piekļuves punkta savienojumus, paroles un mājas lapas.

- **Savien. nosaukums**: uzstādīt piekļuves punkta savienojuma nosaukumu.
- **Datu nesējs**: uzstādīt datu pārsūtīšanas tipu.
- **Piekļ. punkta nosauk.**: uzstādīt piekļuves punkta Web adresi.
- **Lietotājvārds**: uzstādīt lietotājvārdu.
- **Prasīt paroli**: uzstādīt, lai ierīce prasītu paroli, veidojot savienojumu ar piekļuves punktu.
- **Parole**: uzstādīt piekļuves punkta paroli.
- **Autentifikācija**: uzstādīt autentifikācijas režīmu.
- **Mājas lapa**: uzstādīt mājas lapu piekļuves punktiem, kas veido savienojumu ar Web pakalpojumiem.

Piekļuves punktiem var definēt arī papildu uzstādījumus: nospiediet <**Iespējas**> → **Papildu uzstādījumi**.

- **Tīkla tips**: uzstādīt tīkla tipu (IPv6 vai IPv4).
- **Tālruņa IP adrese** (tikai IPv4): uzstādīt ierīces IP adresi.
- **DNS adrese** (IPv4): uzstādīt primāro un sekundāro domēnu nosaukumu servera (DNS) adresi vai arī norādīt 0.0.0.0, kas paredzēta automātiskajai noteikšanai.
- **DNS adrese** (IPv6): uzstādīt primāro un sekundāro domēnu nosaukumu servera (DNS) adresei vai uzstādīt to uz **Automātiska** (izmantojiet automātisko noteikšanu), vai arī **Vispārzināma** (izmantojiet vispārzināmas IPv6 adreses).
- **Starpniekserv. adr.**: uzstādīt starpniekservera IP adresi.
- **Starpniekserv. ports**: uzstādīt starpniekservera portu.

Pakešdati

Regulējiet pakešdatu savienojumus GPRS tīkla izmantošanas laikā.

- **Pakešdatu savienoj.**: uzstādīt, lai atvērtu pakešdatu savienojumu, **Kad nepieciešams** (ja programmai jāsūta pakešdati) vai **Kad pieejams** (ja tajā brīdī GPRS tīklā ir pieejams pakešdatu savienojums).
- **Piekļ. punkts**: uzstādīt piekļuves punkta nosaukumu, lai nosūtītu pakešdatus uz datoru (sk. PC Studio palīdzību).
- **Ātrgaitas pakešd. piekļ.**: uzstādīt, lai ierīce lieto ātrgaitas pakešdatu piekļuves savienojumu

Konfigurācija

Skatiet tīkla konfigurācijas, kas saņemtas no pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu konfigurācijas, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

APN vadība

Pārvaldiet pakešdatu savienojumu lietošanu, ja SIM karte atbalsta piekļuves punkta pārvaldības pakalpojumu. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo pakalpojumu vai mainītu atļautos piekļuves punktus, nospiediet <**Iespējas**>.

Programmu uzstādījumi

RealPlayer

Regulējiet RealPlayer darbību, videoklipu demonstrēšanas vai multivides straumēšanas laikā.

Video

- **Kontrasts**: uzstādīt videoklipa kontrastu, kas jālieto tā demonstrēšanas laikā.
- **Atkārtošana**: uzstādīt atkārtotu videoklipa demonstrēšanu.

Straumēšana (Starpniekserv.)

- **Lietot starpniekserv.**: uzstādīt, lai izmantotu starpniekserveri.
- **Starpniekserv. adr.**: uzstādīt starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. ports**: uzstādīt starpniekservera porta numuru.

Straumēšana (Tīkls)

- **Noklus. piekļ. punkts**: uzstādīt noklusējuma piekļuves punktu.
- **Laiks tiešsaistē**: uzstādīt laiku, lai paliktu tiešsaistē, ja programma RealPlayer nav aktīva.
- **Maz. UDP porta nr.**: uzstādīt mazākos servera portu numurus.
- **Liel. UDP porta nr.**: uzstādīt lielākos servera portu numurus.

Balss ieraksti

Regulējiet balss klipu kvalitāti un atmiņas vietu.

- **Ieraksta kvalitāte**: uzstādīt, lai balss klipu kvalitāte būtu Augsta vai Piemērota MMS.
- **Lietotā atmiņa**: uzstādīt jauno balss klipu saglabāšanas vietu.

Kamera

Regulējiet kameras darbību, fotografējot attēlus vai uzņemot videoklipus.

Attēls

- **Attēla kvalitāte**: uzstādīt, lai fotografējamo attēlu kvalitāte būtu Augsta, Parasta vai Pamata.
- **Rādīt uzņemto attēlu**: uzstādīt, lai uzņemto attēlu varētu apskatīt pirms atgriešanās kameras režīmā.
- **Attēla izšķirtspēja**: uzstādīt izšķirtspēju jaunajiem attēliem.
- **Attēla noklus. nos.**: uzstādīt jauno attēlu noklusēto apzīmējumu.
- **Lietotā atmiņa**: uzstādīt jauno attēlu saglabāšanas vietu.
- **Gaismas mērīšana**: uzstādīt, lai tiktu izmantots matricas vai vietas gaismas mērītājs.
- **Automātiskā fokusēšana**: uzstādīt automātiskās fokusēšanas lietošanu.

Video

- **Ilgums**: uzstādīt īsa vai maksimāli ilga videoklipa uzņemšanu.
- **Video izšķirtspēja**: uzstādīt jauno videoklipu izšķirtspēju.
- **Noklus. video nos.**: uzstādīt jauno videoklipu noklusējuma apzīmējumu.
- **Lietotā atmiņa**: uzstādīt jauno videoklipu saglabāšanas vietu.

Progr. pārvald.

Regulējiet, kā ierīcei jādarbojas, instalējot jaunas programmas.

- **Progr. instalēšana**: uzstādīt tikai tādu programmu instalēšanu, kurām ir parakstīti drošības sertifikāti (Tikai parakstītās), vai visu programmu instalēšanu.
- **Tiešs. sertif. pārb.**: uzstādīt, lai pieprasītu programmām iziet drošības sertifikātu pārbaudi.
- **Noklusētā Web adr.**: uzstādīt noklusējuma Web adresi, lai to izmantotu, pārbaudot drošības sertifikātus.

Žurnāls

Uzstādiet, cik ilgi žurnālā jāuzglabā informācija par zvaniem un pakešdatiem.

nodaļa

9. Problēmu novēršana

Ja ierīce darbojas nepareizi, izmēģiniet šīs procedūras, pirms sazināties ar pakalpojumu centra speciālistu.

Sazināšanās ar pakalpojumu centru

Ja mēģinājāt izmantot problēmu novēršanas risinājumus, taču ierīces kļūme joprojām pastāv, pierakstiet tālāk minēto informāciju un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung pakalpojumu centru:

- ierīces modeļa numuru(s);
- ierīces sērijas numuru(s);
- konkrētu problēmas aprakstu.

Sazinoties ar Samsung, izmantojiet jūsu mītnes zemei paredzētos kontakttālruņu numurus, Web adreses vai pasta adreses.

Ieslēdzot ierīci, var tikt parādītas šādas ziņas:

Ziņa	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Bloķēts	Aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai lietotu ierīci, nospiediet **<Atbloķēt>** un ievadiet kodu. Lai deaktivizētu automātiskās bloķēšanas funkciju: 1. Nospiediet [⊞] → **Uzstādīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet tālruņa automātiskās bloķēšanas periodu uz **Nav**.

Ziņa	Ieteicamais problēmas risinājums
PIN kods	Ja lietojat ierīci pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai deaktivizētu PIN koda pieprasījuma funkciju: 1. Nospiediet [⏎] → **Uzstādīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet PIN koda pieprasījumu stāvoklī **Izslēgts**.
PIN kods bloķēts. Ievadiet PUK kodu	SIM karte parasti tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Šādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Ierīce neuzrāda signālu (blakus tīkla ikonai nav redzami stabiņi)

- Ja ierīci tikko ieslēdzāt, uzgaidiet aptuveni 2 minūtes, līdz ierīce atrod tīklu un saņem signālu.
- Iespējams, ka nevarēsit saņemt signālu tuneļos vai liftos. Pārvietojieties uz atklātu zonu.
- Jums jāatrodas pakalpojumu zonā. Atrodoties pakalpojumu zonā, ierīcei ir jāsaņem signāls.

Vai aizmirsāt drošības, PIN vai PUK kodu?

Noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**. Ja aizmirsāt vai pazaudējāt kādu no kodiem, sazinieties ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Displejā ir redzamas baltas svītras

Displejā var būt redzamas baltas svītras, ja ieslēdzat ierīci pēc ilgāka nelietošanas perioda vai arī izņemat akumulatoru, pirms tam neizslēdzot ierīci. Displejs pēc īsa brīža tiks automātiski izlabots.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai kontakta informācijā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Otrs sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārvietojiet iebūvēto mikrofonu tuvāk mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte

- Pārliecinieties, vai neesat aizklājis ierīces virspusē esošo iekšējo antenu.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai arī ierīce akumulatora uzlādes laikā dažkārt izslēdzas

- Atvienojiet ierīci no lādētāja, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un pēc tam mēģiniet to vēlreiz uzlādēt.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ierīce piedāvā izdzēst nedaudz datu

Nepietiek atmiņas. Pārvietojiet datus uz atmiņas karti vai izdzēsiet vecos programmu objektus.

Programma ir sastingusi (nereaģē)

1. Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet un turiet [⏎].
2. Ritiniet līdz sastingušajai programmai un nospiediet [**C**] un pēc tam <**Jā**>.
3. Palaidiet programmu vēlreiz.

Vai nevarat atrast Bluetooth ierīci?

- Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai attālums starp ierīcēm nav lielāks par 10 metriem un starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārliecinieties, vai abu ierīču uztveramībai nav norādīts uzstādījums **Slēpts**.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Alfabētiskais rādītājs

Adobe Reader, 53

aktivizēšanas atslēgas, 78

atmiņas kartes
- aizsardzība, 80
- datu atjaunošana, 79
- datu dublēšana, 79
- formatēšana, 79

Balss signāls, 70

Bluetooth
- aktivizēšana, 60
- datu saņemšana, 62
- datu sūtīšana, 62
- iespēju maiņa, 61
- savienošana ar citām ierīcēm, 60

datums un laiks, 84

displejs, 82

drošība, 85

faili un mapes
- failu pārvaldība, 74
- jaunu mapju izveide, 74
- meklēšana, 74
- pārvietošana, 74

Flash Lite *sk. multivide*

gaidīšanas režīms, 82

Galerija *sk. multivide*

GPS
- ceļojuma datu pārraudzība, 72
- navigācija, 72
- pozicionēšanas metožu aktivizēšana, 71

ieraksti *sk. multivide*

ierīču pārvaldība
konfigurēšanas sākšana, 77
servera profilu definēšana, 76

Kalendārs
iespēju mainīšana, 51
notikumu izveide, 50
notikumu signālu apturēšana, 51
skata mainīšana, 51

kontakti
ātro zvanu numuru piešķiršana, 48
kontakta kartes izveide, 46
kontakta kartes meklēšana, 47
kontaktu grupas izveide, 49
noklusējuma numuru vai adrešu piešķiršana, 48
sinhronizēšana, 50
zvana signālu piešķiršana, 49

konvertors
maiņas kursu uzstādīšana, 68
mērvienību pārvēršana, 69
valūtu konvertēšana, 69
valūtu pievienošana, 68

multivide
balss klipa ierakstīšana, 44
balss klipu atskaņošana, 44
Flash failu demonstrēšana, 42
galerijas failu atvēršana, 39
multivides failu demonstrēšana, 39, 43
piekļuve straumējamam saturam, 39, 44

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 36
failu pievienošana ierīcē, 34
failu pievienošana mūzikas bibliotēkai, 34

orientieri, 73

pakešdati, 28, 91

papildinājums, 84

PC Studio
- instalēšana, 45
- lietošana, 63
- USB režīma uzstādīšana, 63

PDF *sk. Adobe Reader*

piekļuves punkti, 90

piezīmes
- piezīmju izveide, 54
- sinhronizēšana, 54

programmas
- atbalstītās, 75
- iespēju maiņa, 75
- instalēšana, 75
- sertifikātu pārbaude, 75

pulkstenis
- pasaules pulksteņa izveide, 67
- signālu pārtraukšana, 67
- signālu uzstādīšana, 67
- uzstādījumu maiņa, 67

Quickoffice
- dokumentu atvēršana, 52
- dokumentu meklēšana, 52
- quickoffice atjaunināšana, 53

RealPlayer *see media*

RealPlayer *sk. multivide*

sertifikāti, 85

signāli, 83

valoda, 83

Video Editor, 40

zvani
izsaukšana, 11
liegšana (bloķēšana), 13
liegumi (bloķēšana), 88
neatbildēto apskatīšana, 12
nesen zvanīto apskatīšana, 12
pāradresācija, 12, 88
pauzes ievietošana, 11

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-i550

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.02 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Latvian. 11/2009. Rev. 1.1